

ベビー食器セットボックス

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

【ご使用前に】

- 本製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器セットです。
- はじめてご使用になる際は、製品を必ず洗浄・消毒してからお子さまに与えてください。

△ 注意

- お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方の目の届くところで使用してください。
- ケガの原因になりますから、スプーン・フォーク・フィーディングスプーンを使用するときは、のどや目をつかないように保護者が付き添い、十分注意してください。
- 金属製スプーン・フォークなど硬いものや、先端の尖ったものでこすると表面や絵柄に傷がつくことがあります。
- 食べものや飲みものの温度を確認してからお子さまに与えてください。ヤケドをするおそれがあります。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどの破損が生じたり、著しく変形した場合にはすぐに使用を中止してください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因になります。
- 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因になります。
- 耐冷温度・耐熱温度の範囲で使用してください。

電子レンジ使用上の注意

- すり小皿を加熱するときは、おでかけふたを使用しないでください。内容物が噴き出すおそれがあります。
- プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりする場合があります。**必ず次の注意事項をお守りください。
 - ・直火・ホットプレート・オーブン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。自動的に機能が切り替わるタイプは十分注意してください。
 - ・オーブン・グリル・トースター機能として使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してから使用してください。
 - ・空加熱はおやめください。
 - ・油分や糖分の多い食品を入れたり、または付着した状態で加熱しないでください。
 - ・少量の食品や水分の少ない物を加熱する場合は自動調理機能を使用せず、時間を短めにセッティングして、ようすを見ながら加熱調理してください。
- 電子レンジで液体を加熱した場合、突沸現象(※)により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは2分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。
 - ※突沸現象：過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象
- 加熱後、庫内より取り出すとき容器全体が熱くなりヤケドするおそれがあります。取り扱いに注意してください。
- 電子レンジの取扱説明書の記載内容に従って使用してください。

洗浄・消毒時の注意

- カビや雑菌などが繁殖するおそれがありますので、使用後はすぐに洗浄・消毒してください。
- 研磨剤入りスポンジ・アルミ箔装着スポンジ、スチールたわし、研磨剤入りナイロンたわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がつくおそれがあります。
- 使用後はすぐに洗浄・消毒してください。飲みものや食品により、色やにおいがつく場合があります。
- 台所用酸素系漂白剤以外の漂白剤の使用は製品を早く傷めますのでおやめください。
- 過度の漂白、薬液消毒、煮沸消毒、電子レンジ消毒は製品を早く傷めます。

【洗浄・消毒の方法】

使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄・消毒してください。食品により、洗浄・消毒後でも色やにおいが残る場合がありますが、衛生上は問題ありません。

- 洗浄**
 - ・洗浄するときは柔らかいスポンジを使用してください。
 - ・洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使用してください。薄める濃度は各洗剤の使用方法に従ってください。
 - ・漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を使用してください。
 - ・漂白時間は30～40分間を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用方法に従ってください。
- 煮沸消毒の場合**
 - ・大きい鍋にたっぷり水を入れて沸騰させ、2～3分間煮沸してください。
- 薬液消毒の場合**
 - ・消毒液を使用する場合は哺乳用品用の消毒液を使用してください。詳しくは消毒液の使用方法に従ってください。
- 電子レンジ消毒の場合**
 - ・電子レンジ消毒をするときは、「コンビ消毒じよ〜ず」をお使いください。消毒方法は製品の取扱方法に従ってください。

【すり小皿とおでかけふたの使用について】

- すり機能が付いていますので、スプーンですりつぶして使用します。

スプーン・フォークを図のように収納して持ち運べます。
※すり小皿の段差にスプーン・フォークをのせて、おでかけふたをセットします。

- ※水分を含んだ食品を入れて持ち運ばないでください。漏れるおそれがあります。

- おでかけふたの取りはずしかた
片方の手ですり小皿をしっかりと支えてください。
図のように別の手の親指で、おでかけふたの天面を押しながら、ゆっくりとおでかけふたのツバを人差し指で引き上げてください。



【品質表示】

| 部品名 | 主要材質 | 耐熱温度 | 耐冷温度 |
|-------------|---------|------|------|
| ランチ皿 | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| 小皿 | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| 小鉢 | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| ミルクカップ | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| ご飯茶碗 | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| スプーン | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| フォーク | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| フィーディングスプーン | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| すり小皿 | ポリプロピレン | 140度 | -30度 |
| おでかけふた | ポリプロピレン | 130度 | -30度 |

Web上にコンビの育児サイトを開設しています
コンビの製品と育児情報サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
部品販売(相談)窓口

TEL.(048) 797-1000 FAX.(048) 798-6109
TEL.(048) 797-1001 FAX.(048) 798-6109

*ホームページのご案内 <http://www.combi.co.jp/cp/>