

ボールを入れるとおしゃべりでおたえてくれるオトモダチ!



ちょうだいなくん

特許出願中 Educational Toys

親 と 子 の

知育探検

眼と手の協調で脳発達

ボールを
お口にいれると〇〇〇〇
ちょうだいなくんが
おたえてくれるよ!

ボールいりぐち

ここからボールを
いれてね!

音声スイッチ

ここにボールが
当たって反応します

ボリューム
調節について

右足の裏側にあります。



回転板をまわして
音量を調節
してください

★声のお姉さん★

日本語: 青木 理恵さん
英語: RIEさん

ぼうし

回せるよ。カッコいい
角度にしてね!

ランダムな
おしゃべりが
たのしいよ!

手

スプーンを
収納できるよ

スプーン

ボールをすくって
食べさせてあげてね

ピカピカバック

音声に合わせて
ピカピカ光るよ

ボールストッパー

手前に立てるとボールが
でるのをストップ
ボールを収納できます

ボールでぐち

ここからボールが
でてくるよ

障害物に
ぶつかると〇〇〇〇

「いってて〜」「おっと〜」
と言って方向転換します。



ちょうだいなくん

特許出願中 Educational Toys

遊びかた

おしゃべり(音)は2種類、動きは3種類から選べます。

お子様の発達段階にあわせてセレクトしてください。

モード選択スイッチ



おしゃべりが2種類からえらべます

1. おはなししよう!

親しみのある約30種のことばをもとにアレンジ。

いくつか英語もおはなしするよ!

2. 数をかぞえよう

ボールを入れた数を「1こ」から「10こ」まで日本語と英語でおしえてくれるよ。

うごきが3種類からえらべます

1. STOP

*STOPでは約20秒でオートオフし、スリープ状態になります。

止まった状態で遊べます。数を覚えるなど、じっくり遊びたいときに。



2. まわる

動いたり止まったりしながら大きく円周をえがくように移動します。



3. ランダム

動いたり止まったりしながらランダムに移動します。



電池の入れ方

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や光りの点灯状態やちょうだいなくんの動きが悪くなった時は電池の寿命が考えられます。電池を新しく取り替えてください。

1. 図のように、プラスのドライバーでネジを回し、電池プタを開けます
2. 単3乾電池3本を、+を間違えないようにセットし、ネジをしっかりしめます。



材質

本体	ABS樹脂
スプーン	PP樹脂
ボール	スチロール樹脂

★ セット内容 ★

本体	1個
スプーン	1個
ボール	5個

使いかた

オートオフ機能について

この製品には、ON・OFFスイッチはついておりません。最後に操作した(または、ちょうだいなくんの口にボールをいれた)あと、約20秒たつと(STOPモードの場合)「ねんねするね、またね」と言ってオートオフし、スリープ状態になります。動きモードが「まわる」「ランダム」になっている場合は最後に操作した(または、ちょうだいなくんの口にボールをいれた)あと、約90秒で同様にオートオフし、スリープ状態になります。また遊び始めるときには、本体側面のモードスイッチを操作するか、ちょうだいなくんの口にボールを入れてください。

数カウント機能について

ボールを1個ずつ、ゆっくり入れると「いっこ」「にこ」・・・と、「じゅっこ」まで順番にカウントしてくれます。急いで入れると途中の数は、音声ではカウントされません。最後のボールが出たあと、合計数を音声でおしゃべりします。10個以上入れると「いっぱい〜」とおしゃべりします。5秒以上たつと、もう一度、「数をかぞえよう!」と発声し、「いっこ」から再スタートします。また、一定時間が過ぎると(上記オートオフ機能についてをご参照ください。)オートオフし、スリープ状態になります。

おしゃべり機能について

ランダムにおしゃべりします。ボールを口に入れると、喜んでもっとおしゃべりします。「ちょうだいな!」「ありがとう」「ランランララン」「だいすき」「Thank you!」など

ちょうだいなくん

特許出願中 Educational Toys

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



必ずお読みください



うしろにのりません

- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全の為、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装用ポリ袋は、お子様がぶって遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後は確実に処分してください。
- 本体および各部品の上に乗ったり、ぶつけたり、なげたりするなどの乱暴な遊びをしないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 付属のボール以外のものを「ちょうだいなくん」の口に入れてしないでください。故障の原因になります。
- 電子部品なので水周りでは遊ばないでください。
(電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。)
- 電池の取り扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式(ニカド電池)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池等)は、不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- + (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

〈使用上の注意〉

- もしも異物やボールが詰まってしまったら、本体のネジ4ヶ所を外して、異物を取り除いてください。**図1参照** 故障や事故の原因となりますので、必ず大人の方がおこなってください。
- 動いているちょうだいなくんの手などをおさえたり、突く等をしますと破損する恐れがありますのでおやめください。
- ちょうだいなくんは、畳、フローリング、パンチカーペットなど室内の平らな場所でご使用ください。毛足の長いじゅうたんの上などでは、うまく作動できないことがあります。
- 振動センサーを使用していますのでボールの入れ方によっては、音声がでないことがあります。また、衝撃によって誤動作する場合があります。ちょうだいなくんの口の中の音声スイッチに当たるようにボールを入れてください。
- 本体、部品が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- 対象年齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長く使用になれます。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマープラザ(お客様相談室)までご連絡ください。



販売元: 日本トイザラス株式会社
川崎市幸区大宮町1310番地

単3乾電池3個使用(別売)

© 2005.Combi Corporation

発売元: コンビ株式会社

コンシューマープラザ(お客様相談室)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271

TEL (048) 797-1000
FAX (048) 798-6109
電話受付時間: AM10:00~PM5:00
(祝祭日・休日を除く月~金曜日)

PAT.P

玩具安全基準合格
4972990 10809 6

ST 05

幼日本玩具協会
東京都港区東新橋4-22-4