

チャイルドシートやベビーカーについて、ハンドルあそび！ おでかけふあふあハンドルDX



こうきしんのトレーニング

コンビのベビートイは、赤ちゃんの感性を刺激し、よりよい発育を助けるおもちゃです。このおもちゃは、とくに「こうきしん」を育てます。自分の意志で動けるようになると、目に見える世界が広がり、こうきしんが旺盛になります。なんにでも触れたり、動かしたり、つかんだりしながら、知的欲求をみたしていきます。

「おでかけふあふあハンドルDX」は、お子様が大好きな運転手遊びができます。ハンドルには、ブルブル振動機能や引出し遊びなどがついていて、おでかけタイムの遊びを広げます。また、日々、発達がすすむ6ヶ月からの能力アップをいちばんに考えて、遊びやすいデザイン、サイズ、重さにこだわった安心の「すぐすぐ仕様」になっています。



ベビーカー

- ①本体の上側についているベルトを、ベビーカーのセーフティガードにお好みの長さに巻きつけてください。
- ②手前のベルトは、ベビーカーのシートベルトに巻きつけてください。本体はお子様のひざの上にのせて遊んでください。

チャイルドシート 本体の手前についているベルトを、チャイルドシートのバックルのつけ根に巻きつけます。本体は、お子様のひざの上にのせて遊んでください。

フルフル機能

ひざの上において、手で上からハンドルをしっかりと押しこむと、ブルブルボックスが振動します。
月齢の小さいお子様は、力が弱いので保護者の方が、ハンドルを押してあげてください。

★セット内容★
本体、ブタの歯がため
電話

△注意(ちゅううい)



- 保護者の目の届くところまで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 商品を火に近づけたり、火の近くに置いたりしないでください。
- ひもやベルトは、指などに巻きつけないでください。血がよくなくなるなどの危険があります。
- この商品には、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 本体をとめている梱包材は開封後はただちに破棄してください。ケガなどの危険があります。

〈使用上の注意〉

- ・ベビーカーやチャイルドシートの種類によっては、取りつけられない場合がございます。ご注意ください。
- ・ベビーカーやチャイルドシートを後ろ向きでご使用の場合は、取りつけないでください。
- ・ベビーカーに取りつけたまま、ベビーカーを折りたたむことができません。取り外してください。
- ・ベビーカー、チャイルドシートに取り付ける際は、左記の指定場所以外には、取りつけないでください。
- ・当商品を持ったまま、ベビーカーやチャイルドシートを持ち上げないでください。
- ・チャイルドシートに取りつけた状態で、ボタン操作やベルト着脱の妨げになる場合は、取りつけないでください。
- ・チャイルドシートに使用する場合は、高温の車内に放置しないでください。押し笛の音やズズ音がでなくなったり、色があせたりする可能性があります。
- ・長時間使用しない場合は、車内に放置せずとどめはして必ず屋内で保管してください。
- ・戸外に放置し、雨ざらしにしないでください。
- ・安全のため、ぐいんぐいんのブタのカギがある程度負荷がかかると、取り外れるようになります。
- ・ミラーがまぶしい場合は、タオル等の布でミラー部分をおおってください。
- ・ブタのカギは歯がためです。汚れたときは、中性洗剤をしみこませたタオルを固く絞って、拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・このパッケージは、取扱説明書をかねてあります。
- ・パッケージの写真と製品とは、多少異なります。ご了承ください。
- ・製品の仕様は改善等のため、変更することがあります。
- ・当商品が汚れた時は、以下の方法で手洗いしてください。
- 〈手洗い方法〉
- ・必ずブルブルボックスを取り出してから、ブタのカギを取り外し、布部分をやさしく手洗いしてください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・よくすすいだあと、絞らずにタオルに押しつけるようにして水分を切り、形をととのえて陰干しし、完全に乾いてからご使用ください。
- ・押し笛の部分は乾きにくいので、何回か押して、水を抜いてください。
- ・色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
- ・脱水機、乾燥機、アイロンなどの機械による乾燥はしないでください。

ブルブルボックスの取り出しが方

◎防水加工してありません。手洗いするときは、必ず取り出してください。

- ファスナーを開けて、中に入っている内袋を手前に引き出してください。その内袋には振動機能のあるボックスが入っています。面ファスナーを開けて取り出してください。(図A)
- 戻す際は、逆の手順で、ボックスを入れ込んでください。内袋の下側には、振動を補助するシートがついています。このシートの上にボックスが乗るよう、中まで押し込んでしまってください。



電池は使用しません。

本体材質
本体 ポリエチル ポリエチル/織
歯がため 合成ゴム、ABS樹脂
健穴・ブルブルボックス ABS樹脂

コンビ株式会社

お客様相談室/
〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000
FAX (048) 798-6109
電話受付時間：AM10：00～PM5：00
(祝祭日・休日を除く月～金曜日)

D.PAT.P
玩具安全基準合格
4972990 43865 0
ST 02
日本玩具協会
東京都墨田区東新町4-22-4