

Combi

鳴らして
うれしい!

★ f-learning ★

はじめてキーボード

リズムに合わせて光るよ!

リズムに合わせて光るよ!

1.5歳
この台紙を取除説明書を
兼ねております。
必ず保管してください。



スピーカー

けんばん

※この製品はおもちゃのキーボードですので、
絶対音階ではありません。ご了承ください。

音色が変わえられる

伴奏(リズムパターン)が流れる

ON/OFF(モード選択)
スイッチ

ON/PLAY
OFF ON/AUTO

自動演奏曲リスト(左から順に)

- | | |
|--------------|------------------|
| 1 エリゼのために | 8 アメリカンパトロール |
| 2 草競馬 | 9 あの子が山にやってくる |
| 3 テキサスの黄色いバラ | 10 オールドブラックジョー |
| 4 茶色の小瓶 | 11 ゆかいな牧場 |
| 5 ロンドンホーンパイプ | 12 カプリ島 |
| 6 森の動物 | 13 オリジナルメロディ |
| 7 ちょうちょう | 14 ワブッシュ キャンンボール |

※黒いけんばんを押しても自動演奏は流れません。
※伴奏(リズムパターン)は自動演奏モードの際には使用できません。

- スイッチをONにすると、起動音が流れます。
- PLAY(自分で演奏)けんばんを押すと、音が出ます。
- AUTO(自動演奏)けんばんを押すとメロディが流れます。自動演奏中にけんばんを押すと、けんばんごとにメロディが変わります。(自動演奏曲リスト参照)



ボタンを押すと伴奏(リズムパターン)をON/OFFできるよ。伴奏(リズムパターン)は3種類!

ボタンを押すと音色を変えられるよ。音色は3種類!
1 ピアノ
2 ホルン
3 サックスフォーン

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 電子製品ですので、水回りなどではご使用にならないでください。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- 本体を固定している梱包材は、開封後ただちに破棄してください。誤飲やケガの危険があります。
- 電池の使い方を間違えますと漏液、発熱、発火、破裂の恐れがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を推奨します。充電式電池(ニカド電池など)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。
- 外装ラベルが剥がれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ずメインスイッチを切ってください。
- 長時間使用しない場合には、電池を取り外してください。
- 使い切った電池はすぐに取り外してください。
- スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
- 電池から漏れた液体が衣類についたときは、水で洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が自・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人の方が行ってください。

〈使用上の注意〉

●対象月齢はあくまでも目安です。●お子さまの月齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初の方は保護者が一緒に遊んでください。●製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。●高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。●故障や破損の原因になりますので、戸外に放置したり、落としたり衝撃を与えないでください。●汚れた場合は水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。

インターネット上で商品コミュニティを開設しています
コンビの育児関連サイト「コンビタウン」
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、商品購入、修理などのご相談は、
コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ(Customer Service Center)
受付時間:10:00~17:00(日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区(新)上新田271
TEL:(048)797-1000 FAX:(048)798-6109
部品販売(相談)窓口
TEL:(048)797-1001 FAX:(048)798-6109

*ホームページのご案内 <http://www.combi.co.jp/cp/>



ダンボール



外箱、中台紙
透明窓、透明トレイ
:PET

単3乾電池2本使用(別売)

材質
本体 ABS

©2012 Combi Corporation
MADE IN CHINA

玩具安全基準合格
4972990 14058 4
ST 12
(社)日本玩具協会
東京都豊田区東町4-22-4

