

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

【ご使用前に】

- 本製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器です。目的以外の用途では使用しないでください。
- はじめてご使用になる前に必ず洗浄してください。

警告

- ご使用の際は、必ず保護者が付き添い、絶対にお子さまから目を離さないでください。お子さまは思わぬ動作をし、ケガをするおそれがあります。
- 電子レンジで加熱した場合、突沸現象(※)により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは1分程度たつてから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないで下さい。必ず電子レンジの手動加熱モードのみで加熱してください。※突沸現象：過熱した液体が振動などを受けた途端、突然沸騰する現象。

注意

- 食器をくわえたまま、歩いたり走ったりさせないでください。転倒して思わぬケガをするおそれがあります。
- 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因となります。
- 金属製のスプーン・フォークなどの硬いものや先端のものがたつてものごすと表面に傷がつくことがあります。
- 表示された耐熱温度の範囲内で使用してください。
- 冷凍庫内に入れてください。破裂するおそれがあります。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどの破損が生じたり、著しく変形した場合にはすぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えてください。
- にんじん、トマト、かぼちゃなどの色素が付着する可能性があります。洗浄後は衛生上の問題はありません。
- フタでの密封はできません。振ったり横向きにしないでください。
- フタを付けての冷凍保存はできません。フタを付け冷凍し、そのままレンジ解凍しないでください。

【電子レンジ使用上の注意】

- 食品・食器が過熱で変形、こげ、発火、発煙するおそれがあります。必ず次の禁止・注意事項をお守りください。
- 電子レンジの手動加熱モード以外（オープン・クリル、レンジ（自動）、スチーム機能など）では過熱になるおそれがあるので使用しないでください。自動的に機能が切替わるタイプは十分に注意して下さい。
- 密封状態で加熱をしないで下さい。破裂、爆発するおそれがあります。・油脂や糖分の多い食品の電子レンジでの加熱は、食品が高温になるので避けてください。・少量の食品や水分の少ない物を加熱する場合、レンジ用フタで加熱する場合は、加熱時間を短くめにセットして様子を見ながら手動加熱してください。（おかげなどろみのある食品を加熱する場合は、特に注意してください。）・空加熱はしないでください。
- 電子レンジは庫内温度が冷めていることを確認してから使用してください。
- ヤケトの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。
- 加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分注意してください。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従って使用してください。

【洗浄・消毒または除菌の際の注意】

- たわし、スポンジたわしの手動部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がつく原因となります。
- 3分以上、煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。
- 小さい鍋で煮沸すると、製品が鍋のフチに密着して変形の原因となります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。

【洗浄のしかた】

- ご使用後はすぐにぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。
- 汚れが落ちにくい場合は、台所用酸素系漂白剤を使用してください。詳しくは漂白剤の使用方法に従ってください。

【食器洗い乾燥機使用上の注意】

- 食器洗い乾燥機の表示及び取扱説明書に記載されている内容に従って使用してください。
- 熱風吹出口付近には置かないで下さい。変形したり、ヒーターカバーに落ちると発煙するおそれがあります。
- 小さくて軽い物は食器洗い乾燥機の小物入れに入れて洗浄して下さい。水圧で飛ばされ、変形、ヒーターカバーに落ちると発煙するおそれがあります。
- 食器洗い乾燥機用の中性洗剤をお使いいただき、各製品の使用方法に従ってください。
- 業務用食洗機、業務用食洗機用の洗剤は使用できません。

【消毒または除菌のしかた】

- 煮沸・電子レンジ・薬液による消毒または除菌ができます。
 - 煮沸消毒について：煮沸の際は、大きな鍋に製品がつかるくらいのお湯を沸騰させ、2~3分間入れてください。
 - 薬液消毒・除菌について：哺乳用品用の薬剤を使用して下さい。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。
 - 電子レンジ除菌について：哺乳用品用の用具を使用してください。詳しくは各製品の取り扱い方法に従ってください。
- ※食品により、洗浄・消毒または除菌後でも、色が残る場合があります。

コンビ株式会社

■ ホームページ combi.co.jp
■ オンラインストア(商品購入窓口) combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマーズに对应いたします。
コンシューマーズ (Customer Service Center) 受付時間：9:30~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市若槻区約上新田2-71 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
*コンシューマーズホームページ combi.co.jp/soudan

【品質表示】

部品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	原産国
ご飯茶碗	ポリプロピレン	140℃	220ml	日本
小ばち大			310ml	
小ばち小			140ml	
ちよこつとカップ			140ml	
小皿			—	
レンジ用フタ フィーディングスプーン スプーン・フォーク			—	

消毒・除菌方法

煮沸	電子レンジ	薬液
----	-------	----

*製品の仕様は、改善などのため予告なしに変更することがあります。



箱、紙紙、保護紙



窓

MADE IN JAPAN ©2024 Combi Corporation
19251600

