

コンビオマル用パイルカバーB型

(ハローキティRE、ケロケロケロピRE、スワンスーパーEX、コンビセーラー、ロビン用)
©1976, ©1988, 1992 SANRIO CO., LTD.

- ご使用のオマルを確認してください。
- ご家庭で丸洗いができます。
- 取り付け方は裏面をご覧ください。

素 材
表糸:アクリル100%
裏糸:ナイロン90%・ポリウレタン10%



●取り付け方●

図は、スワンスーパーEXですが、コンビセーラー、ロビン、ハローキティRE、ケロケロケロピREも同じ方法です。中桶は抜き取ってください。



- ① 本体を裏返し、パイルカバーの表地が見える向きにして、パイルカバーのリング部をオマルの中桶レールと本体の間に入れてください。(リングが裸になっている方が前になります。)
- ② 本体を元に戻して、上からパイルカバーの前を図のように裏表を反転させるようにして引っ張り出し、オマルの前面にかぶせてください。(リング部が抜けないように手で押えてください。)
- ③ 同じように座の後部にもパイルカバーをかぶせてください。
- ④ 全体のかぶり具合を修正して、再度オマルを裏返し、パイルカバーの横についているゴム紐とフックを裏面でつないでください。
※中桶を入れるときに先端がパイルカバーのリング部に当たり、入りにくい場合があります。無理をせず、入れ直してください。

洗濯するときのご注意

- (1) 洗濯するときは、中芯パイプのジョイント部分はずし、引き抜いてください。
- (2) 洗濯はぬるま湯で、中性洗剤をお使いください。
- (3) 漂白剤は使わないで下さい。
- (4) 洗濯の後は風通しのよいところで陰干ししてください。