

コンビ ベビーレーベル ベビー食器

ステップ1・2・ステップアップセット

取扱説明書

お客様の安全のため、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。



赤ちゃんと暮らすかけがえのない育児という時間を、
喜びに満ちたものにしてほしい。

—「baby label」—

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271
TEL.(048) 797-1000 FAX.(048) 798-6109

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

目次

ご使用のまえに	1	ベビー食器ステップ1	
ステップアップ図	2	●離乳食器について	7
安全にお使いいただくため		●はじめておかず皿& フォークについて	8~10
使用するとき	3	ベビー食器ステップ2	
電子レンジ使用上の注意	4~5	●おかず皿について	11
使用後の保管について	5	●ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて	12
洗浄・消毒の方法	6	●スプーン・フォークについて	13
		セット内容・品質表示	14

ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器セットです。
- はじめてのご使用の際は、製品を必ず洗浄してからお子さまに与えてください。
- 製品に気泡が見える場合がありますが、使用上問題はありません。

1

●電子レンジ使用上の注意

⚠ 注意

- プラスチックが変形したり溶けたりすることがあります。
必ず次の注意事項をお守りください。
- 直火・ホットプレート・オープン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。
自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
- オープン・グリル・トースター機能での使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
- 空加熱はおやめください。
- 容器は密封状態で加熱をしないでください。
- 油分・糖分の多い食品の加熱調理は食品温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
- 少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、時間を短めにセットし、様子を見ながら加熱調理をしてください。
- 耐冷温度・耐熱温度(-30度~140度)の範囲でご使用ください。
- やけどの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。
- 加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分ご注意ください。
- 加熱後、離乳食器のレンジ用フタを開けるときは、熱い蒸気が出てくる場合があります。取り扱いに十分ご注意ください。

ステップアップ図

ベビーレーベル ベビー食器ステップ1、2、ステップアップセットは
お子様の成長にあわせてお食事のトレーニングができる食器セットです。

月齢

5カ月頃

9カ月頃

12カ月頃

離乳食期

幼児食期

ゴックン期 モグモグ期 カミカミ期 パクパク期(完了期)

哺乳びんを
持って飲む
手づかみで
食べはじめる

スプーンを握って
こぼしなから食べる
コップを
持って飲む

ベビー食器ステップ1



ベビー食器ステップ2



ベビー食器ステップアップセット

運動能力

対象アイテム

2


●電子レンジ使用上の注意

⚠ 注意

- にんじん、トマト、かぼちゃなどを加熱すると色素が付着することがあります。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容にしたがってご使用ください。

使用後の保管について

- 使用後はすみやかにぬるま湯につけ「コンビ哺乳びん野菜洗い」または台所用中性洗剤で洗浄してください。
- 製品にひび割れ、き裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。
- ステップ1の離乳食器は、重ねますと衛生的に収納ができます。



5

安全のため必ずお守りください

●使用するとき

⚠ 警告

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
思わぬ事故をまねくおそれがあります。
- ステップ1(フィーディングスプーンはじめてフォーク)、ステップ2(フォーク、スプーン、ご飯茶碗・深皿・ミルクカップ)を使用するときは保護者が付き添い十分注意してください。
のどや目をつくなどケガの原因になります。

⚠ 注意

- 火のそばに置かないでください。
容器が溶けるおそれがあります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
製品が破損する原因になります。
- ステップ1の離乳皿で食品をすりつぶすときは、金属製スプーン・フォークなどの硬いものや、先端の尖ったものは使用しないでください。
凸部が欠けるおそれがあります。食品をすりつぶすときは付属のフィーディングスプーン(すりつぶし用)をお使いください。
- はじめてフォークは、おしゃぶりのように使用させないでください。

3

洗浄・消毒の方法

- 使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄してください。
- たわし・みがき粉などでみがくと、本体の表面にキズがつきますのでおやめください。洗浄するときは柔らかいウレタンスポンジか柔らかい布をご使用ください。
- 洗剤は台所用中性洗剤をご使用ください。各洗剤の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2~3分間程煮沸してください。(過度の煮沸は製品を早く傷めます)
- 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 漂白時間は30~40分間を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用法にしたがってください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 薬液消毒をご使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 食品により、洗浄・消毒後でも淡く色が残る場合があります。

6

ベビー食器ステップ1・いっしょにトレーニングセット


離乳食器について

●すり皿

すり皿の中央には突起がついていますので、やわらかく加熱した食べ物をすりつぶしやすくなっています。

●フィーディングスプーン (すりつぶし用)

先端部は食べ物のつぶしやすさを考慮した平らな底面で、すり皿とセットでご使用できます。



●レンジ用フタ

電子レンジでの解凍、あたためにご使用いただけます。小皿、すり皿、はじめておかず皿にセットしてご使用できます。

●フィーディングスプーン (かきあつめ用)

先端部がやわらかい素材ですのでお子さまへの口当たりがよく、またペースト状の離乳食をかきあつめるのに適しています。
※お子さまが強くかみますと歯型がつくことがあります。



すり皿とフィーディングスプーンを使用するときは、やわらかく加熱した食べ物をすりつぶしてください。かたい食べ物をすりつぶすとフィーディングスプーンが破損するおそれがあります。

7

はじめておかず皿&フォークについて

手づかみ食べをはじめた9ヵ月頃から、はじめてお子さまがフォークを使用して自分で食べる意識づけのトレーニングができます。

※歯茎で食べられる硬さの食べ物から始めてください。

(やわらかいフルーツ、トマト、玉子焼き、チーズ、大根の煮物など)

●はじめてフォーク


のど突き防止のため安全ストッパーがついています。安全ストッパーは取りはずして洗うことができます。

〈取り付けかた〉

安全ストッパーは、表と裏面があります。マークがついている裏面を手前に持って図のように「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。




使用するときには、必ず保護者が付き添い十分注意してください。のどや目をつくなどの原因になります。



8

ベビー食器ステップ2・じぶんでトレーニングセット


おかず皿について



お皿のセットは、お皿の裏にある凸部を受け台の凹部のみぞにあわせて確実に差込み固定してご使用ください。



●おかず皿をご使用の時は必ず受け台にセットしてください。
●おかず皿の縁に手をかけたり押ししたりしないでください。ひっくり返るおそれがあります。



お皿の内側に返しがついていますので、食べ物をスプーンですくいやすくなっています。また、受け台のグリップに手を添えると安定して食べることができます。

11


ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて



グリップに色をつけていますのでお子さまが「握る」「押さえる」動作を自然にサポートします。




使用するときには、必ず保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのどや目をつくなどの原因になります。



お子さまが持ちやすいように、グリップは太く手になじみやすい形状です。

12

トレーニング1



- 1 はじめの頃は、保護者がはじめてフォークに食べ物をさし、お子さまにわたしてください。

はじめの頃は少しやわらかく、小さい食べ物をさしてください。お子さまの食べかたにあわせて少しずつ大きく食べ物をさしてください。

- 2 お子さまが自分で口に運ぶのを保護者が手を添えてあげながらうながしてください。

手づかみや遊び食べがあるのは当然です。無理にはじめてフォークを持たせますとかえってキライになりますので、ゆっくりとトレーニングしてください。

9

トレーニング2



- 1 トレーニング1ができるようになれば次にはじめておかず皿に食べ物を入れ、お子さまが自分でさすことを保護者が手を添えてあげながらうながしてください。


お子さまの食べかたにあわせて少しずつ大きく食べ物にかえてください。

- 2 お子さまが自分で口に運び、良くかんで食べることを保護者がうながしてください。

あごを発達させるためにもかむことはとても大切な事ですので、良くかんで食べるようにうながしてください。

10

スプーン・フォークについて



スプーンは先端が斜め形状のため、お子さまが食べ物を口に運びやすくなっています。



使用するときには、保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのごみや目をつくなどの原因になります。



お子さまがすくいやすいカーブ形状で持ちやすく手になじみやすいグリップになっています。

13

セット内容・品質表示

	部品名	原料樹脂	耐熱温度	容量
ステップ1	離乳食器			
	すり皿	ポリプロピレン	140℃	120ml
	小皿	ポリプロピレン	140℃	80ml
	レンジ用フタ	ポリプロピレン	140℃	
	フィーディングスプーン			
	かきあつめ用(柄)	ポリプロピレン	140℃	
	(先端部)	TPE樹脂		
	すりつぶし用(柄、先端部)	ポリプロピレン	130℃	
	はじめておかず皿	ポリプロピレン	140℃	140ml
	はじめてフォーク(本体)	ポリプロピレン	140℃	
(ストッパー)	ポリプロピレン	140℃		
ステップ2	ご飯茶碗(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	200ml
	深皿(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	260ml
	おかず皿(本体)	ポリプロピレン	140℃	330ml
	(受け台)	TPE樹脂	130℃	
	ミルクカップ(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	210ml
	スプーン	ポリプロピレン	140℃	
	フォーク	ポリプロピレン	140℃	

14