

コンビ ベビーレーベル ナビゲート食器セットc/ ステップアップ食器セットc

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。
本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

baby label
for quality life

■公式ホームページ <http://www.combi.co.jp>
■公式オンラインショップ <http://www.combishop.jp>
■公式製品&育児情報サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)
〒839-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田 271
■総合受付 (各種ご相談) 窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 各種ご相談 / その他
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
■部品販売 (相談) 窓口 部品購入のお問い合わせとご注文
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109
*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

目次

ご使用前に.....	1	ミニざる付コンパクト調理セットについて.....	7~8
ステップアップ図.....	2	フィーディングスプーンについて.....	9
安全にお使いいただくために.....	3~5	レンジ用フタについて.....	9
●使用するとき.....	4	ヌードルカッターについて.....	10
●電子レンジ使用上の注意.....	5	ランチプレートについて.....	11
使用後の保管について.....	5	スプーン・フォークについて.....	11
洗浄・消毒または除菌のしかた.....	6	マッシャー&ミニおにぎりスプーン (ナビゲート食器セットのみ)について.....	12
		ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて.....	13
		セット内容・品質表示.....	14

ご使用前に

- この製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器セットです。
- はじめてご使用の際は、製品を必ず洗浄してお子さまがご使用ください。
- 製品に気泡が見える場合がありますが、使用上問題はありません。

1

●使用するとき

⚠ 警告

- ヌードルカッターは、必ず保護者がお子さまの手の届かないところで使用し、保管してください。先端部が鋭利な形状のため、使用時には十分に注意をしてください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 電子レンジで加熱した場合、突沸現象(※)により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは1分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。

※突沸現象:過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象



4

⚠ 注意

- 火のそばに置かないでください。容器が溶けるおそれがあります。
- 落したり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。
- すり皿で食品をすりつぶすときは、金属製スプーン・フォークなどの固いものや、先端のとがったものは使用しないでください。凹凸部が欠けるおそれがあります。
- 使用中または使用後に肌に赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常が表れたときは、使用を中止し、医師に相談してください。

ステップアップ図

ベビーレーベル ナビゲート食器セット、ステップアップ食器セットは『作る』と『食べる』をトータルナビゲートした食器セットです。



対象アイテム

●電子レンジ使用上の注意

⚠ 注意

- プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。**必ず次の注意事項をお守りください。
 - 直火・ホットプレート・オーブン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
 - オープン・グリル・トースター機能での使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
 - 空加熱はおやめください。
 - 容器は密封状態で加熱をしないでください。
 - 油分・糖分の多い食品の加熱調理は食品温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
 - 少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、自動調理機能を使用せず、時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱調理してください。
- 品質表示の耐熱温度の範囲でご使用ください。
- やけどの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。
 - 加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分ご注意ください。
 - ミニざる付コンパクト調理セットのすり皿をレンジ用のフタとして使用している場合、加熱後、フタを開けるときは、熱い蒸気が出てくる場合があります。取り扱いに十分ご注意ください。
- にんじん、トマト、かぼちゃなどを加熱すると色染が付着することがあります。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従ってご使用ください。

5

安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまおよび使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」、「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

●使用するとき

⚠ 警告

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フィーディングスプーン、ご飯茶碗、深皿、ミルクカップ、スプーン、フォークを使用するときは保護者が付き添い十分注意してください。のどや目をつくなどケガにつながるおそれがあります。

使用後の保管について

- 使用後はすみやかにぬるま湯につけ台所用中性洗剤で洗浄してください。
- 製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えてください。
- 調理ボウル、ミニざる、すり皿は、重ねると衛生的に収納ができます。



洗浄・消毒または除菌のしかた

- 使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄してください。
- たわし・みがき粉などでみがくと、本体の表面に傷が付きまますのでおやめください。洗浄するときはやわらかいウレタンスポンジがやわらかい布をご使用ください。
- 洗剤は台所用中性洗剤をご使用ください。各洗剤の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2~3分間煮沸してください。(過度の煮沸は製品を早く傷めます)
- 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 漂白時間は30~40分を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用方法に従ってください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 薬液消毒・除菌の場合、各製品の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 食品により、洗浄・消毒・除菌後でも淡く色が残る場合がありますが、衛生上は問題ありません。

6

ミニざる付コンパクト調理セットについて

●すり皿

すり皿の底面は凹凸のすり形状になっており、柔らかく加熱した食材をすりつぶしやすくなっています。また、電子レンジ調理時はフタとしても使用できます。




●ミニざる

食材の水洗いや、湯切り、油抜き、塩抜きなど調理の下ごしらえに便利です。



●調理ボウル

食材の調理やあたため、解凍の際に便利です。目盛り付きなので、計量カップとしても使用できます。



7

ランチプレートについて

●ランチプレート

プレート大と小のセットになっています。それぞれ別々でもご使用できますので、メニューや月齢によっていろいろな使い分けができます。

プレート(小)



プレート(大)



●スプーン

お子さまがすくいやすいカーブ形状で持ちやすく手になじみやすいグリップになっています。



●フォーク

フォークの先は4つに割れているため、めん類もすべり落ちにくく使いやすい形状です。



警告 使用するときには、必ず保護者が付き添い十分注意してください。のどや目をつくなどのおそれがあります。

11



注意 プレートの縁に手をかけたり押しついたりしないでください。ひっくり返るおそれがあります。

＜調理例＞

油抜き&塩抜き

- ・しらす
- ・ツナ etc...

ミニざる



ミニざると調理ボウルを使用し、油抜きや塩抜きができます。

あたため&解凍

- ・牛乳
- ・冷凍おかゆ etc...



すり皿と調理ボウルを使用し、あたためや解凍ができます。

ゆでる&調理

- 二品調理
- ・野菜だしのスープ
- 野菜ペースト etc...



すり皿、ミニざる、調理ボウルを使用し、電子レンジで食材をゆでたり調理できます。

8

マッシャー&ミニおにぎりスプーン(ナビゲート食器セットのみ)について

●マッシャー&ミニおにぎりスプーン

ご飯をすくって押すだけで、1口サイズのミニおにぎりが作れます。柄の部分はへら形状になっており、ゆで野菜などをマッシュできます。

●ミニおにぎりスプーン

ご飯をすくって押すだけで、1口サイズのミニおにぎりが作れます。



●マッシャー

柄の部分はへら形状になっており、ゆで野菜などをすりつぶせます。

■ミニおにぎりを作る

① ご飯をスプーンですくう。



② スプーン裏側から、やわらかい底の部分を押して、ご飯を押し出し、完成。



■マッシュする

① ゆで野菜などをへらの部分ですりつぶす。



12

フィーディングスプーンについて

●フィーディングスプーン(かきあつめ用)

先端部がやわらかい素材ですので、お子さまへの口当たりがよく、またペースト状の離乳食をかきあつめるのに適しています。*お子さまが強いかみますと歯型がつくことがあります。




製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。

9

レンジ用フタについて

●レンジ用フタ


ご飯茶碗、深皿、ミルクカップにご飯茶碗、深皿、ミルクカップにセットし、電子レンジでのあたため、解凍、保存にご使用いただけます。



ヌードルカッターについて

●ヌードルカッター

7ヵ月(離乳食中期)頃から食事の際に使用し、お子さまが食べやすいように適切な長さめにめん類をカットできます。



めんをカットする

- ① 図のようにヌードルカッターを中央よりも少し先端方向の位置で持ちます。
- ② めんをすくうようにして、適切な長さにカットしてください。




●離乳時期におけるめん調理形態(目安)

離乳時期	長さの目安	固さ
中期(7~8ヵ月頃)	5mm程度	舌でつぶせる固さ
後期(9~11ヵ月頃)	2~3cm程度	歯ぐきでつぶせる固さ
完了期(12~18ヵ月頃)	4~5cm程度	歯ぐきでかめる固さ

10

ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて

●ご飯茶碗・深皿・ミルクカップ



グリップに色をつけていますので、お子さまの「握る」「押さえる」動作を自然にサポートします。



使用するときには、必ず保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのどや目をつくなどのおそれがあります。



お子さまが持ちやすいように、グリップは太く手になじみやすい形状です。

13

セット内容・品質表示

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量
●ミニざる付コンパクト調理セット				
すり皿	ポリプロピレン	140℃	-40℃	120ml
ミニざる	ポリプロピレン	140℃		
調理ボウル	ポリプロピレン	140℃	-40℃	250ml
●フィーディングスプーン(かきあつめ用)				
柄	ポリプロピレン	140℃		
先端	熱可塑性エラストマー			
●ヌードルカッター	ポリプロピレン	140℃		
●マッシャー&ミニおにぎりスプーン(ナビゲート食器セットのみ)				
本体	ポリプロピレン	140℃		
スプーン底	熱可塑性エラストマー			
●レンジ用フタ	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
●ランチプレート				
プレート(大)	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
プレート(小)	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
●ご飯茶碗	ポリプロピレン	140℃	-40℃	200ml
●深皿	ポリプロピレン	140℃	-40℃	260ml
●ミルクカップ	ポリプロピレン	140℃	-40℃	210ml
●スプーン	ポリプロピレン	140℃		
●フォーク	ポリプロピレン	140℃		

14