

## 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

## 【ご使用前に】

- 本製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器です。目的以外の用途では使用しないでください。
- はじめてご使用になる前に必ず洗浄してください。

## ⚠ 警告

- ご使用の際は、必ず保護者が付き添い、絶対にお子さまから目を離さないでください。お子さまは思わぬ動作をし、ケガをするおそれがあります。
  - 電子レンジで加熱した場合、突沸現象(※)により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは1分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。
- ※突沸現象：過熱した液体が振動を受けるなどした途端、突然沸騰する現象。

## ⚠ 注意

- 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因になります。
- 金属製のスプーン・フォークなどの硬いものや先端のどかたつものごとすると表面に傷がつくことがあります。
- 表示された耐熱・耐冷温度の範囲内で使用してください。
- 冷凍庫に入れないでください。破裂するおそれがあります。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどの破損が生じたり、著しく変形したりした場合にはすぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。
- にんじん、トマト、かぼちゃなどの色素が付着する可能性がありますが、洗浄後は衛生上の問題はありません。

## 【電子レンジ使用上の注意】

- プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。必ず次の注意事項をお守りください。**
  - ・電子レンジ機能以外(オープン・グリル・トースター・スチーム機能など)では加熱しないでください。自動的に機能が切り替わるタイプは十分注意してください。
  - ・電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してから使用してください。
  - ・空加熱はしないでください。
  - ・容器は密封状態で加熱をしないでください。
  - ・油分、糖分の多い食品の加熱は避けてください。食品温度が非常に高くなる場合があります。
  - ・少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱してください。
  - ・調理器具として使用しないでください。
- ヤケドの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。**
  - ・加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分注意してください。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従って使用してください。

## 【洗浄・消毒または除菌の際の注意】

- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がつく原因になります。
- 3分以上、煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。
- 小さい鍋で煮沸すると、製品が鍋のフチに密着して変形の原因になります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。

## 【洗浄・消毒または除菌のしかた】

## 洗浄のしかた

- ご使用後はすぐにぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。
  - 汚れが落ちにくい場合は、台所用酸素系漂白剤を使用してください。詳しくは漂白剤の使用方法に従ってください。
  - 食器洗い乾燥機をご使用の場合、食器洗い乾燥機用の中性洗剤をお使いいただき、各製品の使用方法に従って使用してください。
- ※業務用食器洗い乾燥機、業務用食器洗い乾燥機用の洗剤は使用できません。

## 消毒または除菌のしかた

- 煮沸・電子レンジ・薬液による消毒または除菌ができます。
  - ・煮沸消毒について：煮沸の際は、たっぷりのお湯を沸騰させた大きめの鍋に、2〜3分間入れてください。製品がお湯につかるようにしてください。
  - ・薬液消毒・除菌について：哺乳用品用の薬剤を使用してください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。
  - ・電子レンジ除菌について：哺乳用品用の用具を使用してください。詳しくは各製品の使用方法に従ってください。
- ※食品により、洗浄・消毒または除菌後でも、色が残る場合があります。

## 【品質表示】

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	原産国
ご飯茶碗	ポリプロピレン	140℃	-30℃	220ml	日本
小ばちミニ				140ml	
小ばち				310ml	
小皿				—	
フィーディングスプーン スプーン・フォーク				—	

## 消毒・除菌方法

煮沸 ○ 電子レンジ ○ 薬液 ○

## コンビ株式会社

製品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、  
コンシューマープラザにて対応いたします。  
コンシューマープラザ (Customer Service Center)  
受付時間：9:30〜17:00 (土日祝、年末年始を除く)  
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271  
■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/  
修理のご依頼/各種ご相談/その他  
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109  
■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ  
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109  
\*コンシューマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan