




## 買い物カゴの取り付けかた

- 注意**
- 3kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
  - 角のつまったものや、買い物カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下や買い物カゴの変形およびぶれの原因となります。
  - 車体を折りたたむときは、荷物を取り出してごください。車体の破損や荷物のつぶれの原因となります。

1. カゴ前後左右の固定用ベルトを、サイドフレームまたは後脚にベルトを巻きつけ、U字フックにはさみ込んで取り付ける。
  2. U字フックにはさみ込んで取り付ける。
- 取り付け後、しっかりと固定されているか、引っばって確認する。




- 注意**
- 荷物について  
できるだけ買い物カゴの底に均等に荷重が加わるようにのせてください。

## 幌の使いかた

### 使いかた


- 開くとき** : 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。  
ファスナーは最後まで開いてください。
- 閉じるとき** : 幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。



- 注意**
- 使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。ペットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 幌窓の使いかた


- 窓カバーをめくり上げ、幌窓を開ける。  
窓カバー、幌窓は前後2カ所備えています。



- 注意**
- 幌窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

## キャリー窓の使いかた




- 開くとき** : キャリー窓カバーをとめているホックをはずし、図のようにまともバックルでとめる。
- 閉じるとき** : バックルをはずし、キャリー窓カバーをホックでとめる。




- 注意**
- キャリー窓を開けることで、キャリー内の換気がしやすくなります。

## キャリーの取りはずしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. キャリーのホック(6カ所)をはずす。
3. ①引き上げベルトのホックをはずし、②ベルト通しから引き上げベルトを引き抜く。
4. サポートフレーム後部先端をサポートフレーム用ループ(4カ所)から引き抜き、キャリーを取りはずす。





- 注意**
- キャリーを取りはずすときは、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



## ペットの乗せかた・おろしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. ペットを乗せて、専用リードにつなぐ。
3. ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。
4. 幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。




- 警告**
- 使用するときは、必ず専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。ペットが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ペットの乗せおろしの際は、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - 1年を通して、晴天日中のときは、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。

- 注意**
- ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。



- 注意**
- 専用リードの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



- 注意**
- 使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。ペットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。


### おろしかた

ペットをおろすときは、「ペットの乗せかた」の手順を逆行してください。



## キャリーの車体への取り付けかた

1. サポートフレーム用ループ(4カ所)にサポートフレームの後部先端を通して、キャリーをサポートフレーム前部まで引き入れる。
2. ①サポートフレームの外側からベルト通しに、引き上げベルトを通し、②サイドフレームに引き上げベルトを巻きつけるようにし、ホックをとめる。
3. キャリーのホック(6カ所)をサポートフレームに巻きつけるようにしてとめる。

- 警告**
- キャリーを取り付けるときは、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



- ① サポートフレームの外側からベルト通しに、引き上げベルトを通し、② サイドフレームに引き上げベルトを巻きつけるようにし、ホックをとめる。




## 車体の折りたたみかた

- 警告**
- 車体の開閉をするときは、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。指や手などはさんだりするおそれがあります。


- 注意**
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
  - 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作以外は折りたたみレバーを握らないでください。
  - 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがした場合には、1度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
  - 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ペットカートの破損や荷物のつぶれの原因となります。

ペットカートは、2面折りと3面折りの両方で折りたたむことができます。


1. ① 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。




- 注意**
- 2面折りの状態では車体を自立させることができません。自立させる場合には、3面折りにしてください。



3. 3面折りにするには、折りたたみレバーから手を離し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。必ず自動フックがかかったかを確認してください。




4. 手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。折りたたみレバーがロックされます。



## 専用リードの取りはずしかた・取り付けかた

### 取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。



### 取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

