

Combi

★セット内容★

本体、回転板、ベース、足2本、ACアダプター、足を止めるネジ2本

たのしいごきと胎内音つきメリー ぱたぱたメリー

顔を見せたりかくしたり!

羽のようがかわる!

さらさらビーズ

円盤くるくる回転!

むしさんが出たり入ったり

こどもが出たり入ったり

おねむのときは
スヤスヤモードA
メロディ2曲
スロー回転 + くり返し演奏

あやしいときは
ニコニコモード
メロディ2曲
ノーマル + スピード回転 + くり返し演奏

安らぎおねんねのときは
スヤスヤモードB
スロー回転 + 胎内音

やさしいメロディ2曲
・プラムスの子守唄
・キラキラ星

回転板
アーム
本体
ベース
足

パタン

クルクル

メインスイッチ+ボリューム調節

消毒～大までお好みの位置にあわせてください。
※ONにした状態が消毒です。

床置き時最大寸法：幅約390mm X 奥行約400mm x 高さ約560mm



本体部分のみを
赤ちゃんのそばに
置くと胎内音が
より効果的に!

※本体のみでの使用のときは
必ずキャップを閉めてくだ
さい。(メリー回転板は必
ずはずしてください)

電池は使用しません。

発売元
コンビ株式会社
お客様相談室/
〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000
FAX (048) 798-6109
電話受付時間：AM10:00～PM5:00
(祝祭日・休日を除く月～金曜日)

材 質	
本体・回転板	ABS樹脂
足・ベース	スチロール樹脂
アーム	スチール/スチロール樹脂


D.PAT.P
玩具安全基準合格
4972980 44065 3
ST 3
財団法人玩具協会
東京都墨田区錦町4-22-4

たのしいごきと胎内音つきメリー ぱたぱたメリー

みる&きくトレーニング

コンビのベビートイは、赤ちゃんの感性を刺激し、よりよい発育を助けるおもちゃです。このおもちゃは、とくに「みる力」と「きく力」を育てます。赤ちゃんは、お誕生のときから耳は聞こえます。また、次第に視力も発達し、動くものを目で追うようになります。「ぱたぱたメリー」は回転による動きの変化と楽しいメロディで赤ちゃんの感性を、やさしく刺激します。また、赤ちゃんの気持ちをいっしょに考えて、見やすいやさしい角度、カラフルなデザインにこだわった「赤ちゃん仕様」になっています。


このメリーが取付けられる推奨ベッドサイズ



上枠の高さ:40mm以上
上枠の厚さ:40mm以下
※上枠の形状は角形

上記を満たさないベッドには取付けできません。

○金属ベッドまたは上枠と組子の形状が特殊な場合には、取付けられません。



このメリーは上枠の形状が角形で、高さ40mm以上厚さ40mm以下のベビーベッドのみ、取付けることができます。ベビーベッドに取付けるさい必ず事前にベビーベッドの寸法をご確認ください。


組み立て方

1 本体の取付け

危険ですので必ずお子様の足元に設置してください。取付の際は各部品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。

床置きで使用する場合

①ベースに足(左右)を差し込み、ベース底からプラスドライバーでネジ止めします。




②本体の取付けボルトをゆるめ、本体をベースにかけ、取付けボルトをしっかりと締めつけます。



ベビーベッドに取付ける場合


①本体の取付けボルトをゆるめ、ベビーベッドの上枠に本体をかけます。

②本体がベッドの上枠に水平になるように取付け、取付けボルトをしっかりと締めつけます。



2 アームの取付け

アームの付け根(アームブラグ)を、本体上部のジャック穴に奥までしっかり差し込んでください。※本体のみでの使用のときは必ずキャップを開けてください。



①本体後ろのACアダプター用ジャックにACアダプターのプラグを差し込みます。



②ACアダプターをコンセントに差し込みます。

本体はしっかりと安定するように設置してください。倒れたり落下したりしても、お子様にケガのない位置を選んでください。写真のメリーの設置場所はイメージのため赤ちゃんの近くにあります。安全のため、必ず足元の方に設置してください。専用のACアダプター以外は使わないでください。長期間使用しないときは、ACアダプターをはずしてください。

胎内音

胎内音とは、赤ちゃんがお母さんのお腹の中で聞いていた音で(お母さんの血流音等)産まれたばかりの赤ちゃんにこの音を聞かせると、安心して寝ることができると言われています。赤ちゃんによっては、効果がなかったり、産まれて日数がたつと効果がなくなることがあります。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- お子様の顔の近くに取付けたり、置いたりすることは絶対に避け、足元の方に設置してください。
- 取付け後、本体部を動かすことは、おやめください。本体即取付けボルトがゆるむ場合があります。もし動かし場合は取付けボルトを再度締めなおしてください。
- お子様が立ち上がり、製品に手を出す頃になりましたら、不意の事故も考えられますので、ご使用は絶対におやめください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。
- 絶対に製品に乗ったり、よりかかたり、つかまったりさせないでください。
- ACアダプターをご使用の際は、ひも巻き付けによる窒息の恐れがありますので、赤ちゃんの手が届かないように設置してください。
- 必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- ぶつたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 組み立ては、お子様にぶつからないように離れたところで行ってください。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管はさけてください。
- 変形、故障の原因となりますので、暖房器具・調理器具などの高温になるものや火気のそばには置かないでください。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- 故障の原因となりますので、落としたり衝撃をあてたりしないでください。
- ケガ、故障の原因となりますので、本体は立てた状態でしっかりと安定するように設置してください。倒れたり、落下してもお子様にケガのない位置を選んで設置してください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用させないでください。
- ビニール袋は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- <ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。>
- 感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。
- 火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的に、乾いた布で拭きとってください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプターを持って抜いてください。
- 電源コードを無理にねじ曲げたり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
- 電源コードの上に家具・電化製品、重たい物を絶対に乗せないでください。
- 電源コードが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
- 必ず専用のACアダプターを使用してください。また、家庭用電源100Vに接続してください。
- プラグを抜くときはコードを引っ張らないでください。ショートの原因になります。
- たこ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険があります。
- ACアダプターをしまうときは、コードをきつく曲げないでください。

<使用上の注意>

●本体が汚れた場合は、水でぬらしたタオルを固く絞って拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒等は故障、変形の原因になりますのでおやめください。パッケージの写真と製品とは多少異なりますのでご了承ください。この箱は、取扱説明書を兼ねています。必ず保管してください。製品の仕様は、改善等のため変更することがあります。製品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談室までご連絡ください。