

auto N second フロントガード 取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書とご使用のベビーカーの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。
※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは異なる場合があります。

フロントガードの使いかた

●お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、よりスムーズに乗せ降ろしができます。



- ・フロントガードのご使用状況にかかわらず、お子さまを乗せるときには、必ずシートベルトを締めてください。フロントガードは、お子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ・ガードボタンの操作は保護者が行い、お子さまには操作させないでください。
- ・ベビーカーを開いた状態でフロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。
- ・お子さまを乗せた状態ではフロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードがはずれお子さまがケガをする可能性があります。





- ・フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っばって使用しないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- ・フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- ・フロントガードを片側だけははずした状態で保管しないでください。フロントガード本体の変形や破損の原因となります。

フロントガードを開くとき

1. ①左右のガードボタンを矢印方向に押しながら、
②フロントガードをまっすぐ前に引き抜く。


ワンポイント

フロントガードは左右どちらからでも開閉ができます。



フロントガードを閉じるとき

1. 左右のフロントガード差し込み穴にフロントガード差し込み部を「カチッ」と音がするまで差し込む。
2. フロントガードを引っばって、はずれないことを確認する。



※製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

コンビ株式会社

■ ホームページ
■ オンラインストア(部品購入窓口)

combi.co.jp
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ (Customer Service Center) 受付時間: 9:30~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan ©2025 Combi Corporation MADE IN CHINA 200576020