


梱包部品 最初に全て部品が揃っているか、確認してください。

本体組み上がり (クッションを含む)……1個	前ステー………1個	脚組み上がり………1個
支持ステー………1個	後車輪組み上がり………1個	脚ジョイント軸………2個
テーブル………1個	スナップピン………2個	取扱説明書………1冊

各部の名前



領収書（レシート）貼り付け欄

品質保証書
コンビ ラック プルメアS

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
- 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - シートクッションなど、縫製部品の傷やぶれ。
 - お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
- 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書のご提示がない場合。
- 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
- 有料修理の場合に要する発送運賃。
- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
- 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	保証期間
(本体背面のシールをご覧ください。)		お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日
	ご住所 〒	年 月 日
販売店	店名	TEL
	住所	
修理メモ		

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報は、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■ ホームページ combi.co.jp
■ オンラインストア(部品購入窓口) combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当
受付時間：10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan


Combi

コンビ
ラックプルメアS
取扱説明書

品質保証書付

本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



本製品の「標準使用期間」は
「新規購入後6年」です

標準使用期間を経過した場合、部品の経年劣化により、本来の性能を果たせず危険をまねくおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

- 新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
- 標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保証するものではありません。品質保証書に記載している「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
- 標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
- 使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

もくじ

- お子さまの安全のために必ずお守りください…1
- △警告・注意
- 梱包部品……………2
- 各部の名前……………2
- 組み立てかた……………3
- ベルトの使いかた……………4
- 本体を固定するとき……………4
- 移動するとき……………4

- リクライニング角度調節のしかた……………5
- ロックングの使いかた……………5
- テーブルの取り付けかた……………5
- クッションの取り付けかた……………5
- 日常のお手入れのしかた……………6
- 使いかたの目安……………6
- 品質保証書……………7

※本書で使用しているイラストは、操作方法をわかりやすく説明するため、製品と若干異なる場合があります。

お子さまの安全のために必ずお守りください。

お使いいただけるお子さまの年齢は、新生児～24ヵ月までです。

- ・首のすわらない新生児～2、3ヵ月ころまではリラックス位置で使用してください。

上記の年齢以外のご使用は予期せぬ事故を招くおそれがありますのでおやめください。

※新生児とは…この取扱説明書では、体重2.5kg以上で在胎週数37週以上のお子さまとしています。

警告

思わぬ危険を招くおそれがあります

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ストーブなど火気のそば
 - ・落下物などの心配のある場所
- お子さまがラックの下にもぐり込まないように注意してください。
- お子さまがラックを操作したり、動かすことはおやめください。
- 落下など強い衝撃が加わり、変形・割れ・部品破損が生じたラックは使用しないでください。
- お子さまがラックを操作することはおやめください。
- 睡眠を目的とした製品ではないため、乳幼児が眠った場合は、直ちに乳幼児用ベッド等（しっかりとした平らな寝床）へ移動してください。

お子さまが落下するおそれがあります

- お子さまをラックに乗せるとき、股ベルトと腰ベルトは必ず使用してください。
- 各ベルトはお子さまの体に合わせてきちんと締めてください。
- リクライニング角度を変えたときは、そのつどベルトの長さを調節してください。
- お子さまが座面に立ったり、テーブルや手すりから身を乗り出さないよう注意してください。
- お子さまを乗せたままで、持ち上げて移動しないでください。
- お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。

ラックが転倒しお子さまが落下するおそれがあります

- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・階段のそば、段差、傾斜のある場所
 - ・タイルなどすべりやすい場所
- 移動するとき以外は、必ず前ステーを引き出して固定状態にするか、ロックング状態にして、簡単に動かないようにしてください。
- 二人以上のお子さまを乗せないでください。

注意

思わぬ事故を招くおそれがあります

- リクライニングの調節をする場合は、必ず背もたれ上部の中央を片手でささえて操作してください。
- 角度調節グリップは、ゆるいまま使用するとスリップをおこし角度がずれることがあります。必ずしっかりと締めてください。
- クッションは必ず取り付けて使用してください。座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。
- お子さまを乗せる目的以外の使用はおやめください。
- ラックを改造したり、分解することはおやめください。
- 屋外での使用はおやめください。（風雨にさらさないよう注意してください。）

組み立てかた

⚠注意


- 組み立てる部品は全て組み立ててください。
- 取り付け用の穴で指などに傷害を与えるおそれがあります。ご注意ください。

●まず最初に本体を裏返します

1 脚を本体へ取り付けます

①図のように脚ジョイント軸を脚と本体に貫通させます。


②脚ジョイント軸の穴にスナップピンをカチッと音がするまで差し込みます。



2 支持ステーを取り付けます

①支持ステーを両側から軽く押しながら脚の取り付け穴⑥に先端を差し込みます。

②支持ステーの③の部分を本体④の部分がカチッと音がするまではめ込みます。



4 後車輪を取り付けます

取り付け穴⑦に後車輪の先端⑧をまがっている向きに注意し広げながら差し込みます。




各部の使いかた

ベルトの使いかた

股ベルト上部の輪の中に腰ベルト（差し込み側）を通し反対側の腰ベルト（受け側）と結合させます。

確認：バックルの両側を軽く引き結合されているか確認してください。




ベルトをはすすときは

バックル（受け側）中央部を押し、バックル（差し込み側）を抜きます。

腰ベルトの長さ調節方法

腰ベルトの長さを図のように調節し、左右の長さを同じにします。

※腰ベルトがバックルからはずれた場合図の矢印の方向に差し込み調節してください。



⚠警告


- リクライニングの角度を変えるとベルトの長さが変わります。そのつど調節してください。
- お子さまを確実にホールドするためにベルトは大人の親指が入るくらいのすき間をのこししっかりと締めてください。

本体を固定するとき

1. 前車輪を左右とも後方にまわし、ストッパーにあて止めます。

2. 前ステーをストッパーにあたるまで前方にまわします。

3. 後車輪を脚の後側を越えるようにまわし、脚の下側にセットします。




移動するとき

1. 前車輪を左右とも前方にまわし、ストッパーにあて止めます。

2. 前ステーを止まる後方にまわします。

3. 後車輪を脚の後側を越えるようにまわし、脚の下側にセットします。



リクライニング角度の調節のしかた

⚠注意

- リクライニングの調節をする場合は、必ず背もたれ上部の中央を片手でささえて操作してください。
- 角度調節グリップは、ゆるいまま使用するとスリップをおこし角度がずれることがあります。必ずしっかりと締めてください。

リクライニングの調節は角度調節グリップをゆるめ、任意の角度に動かし、締めて行ってください。


※お子さまの月齢にあわせ、6ページの「使いかたの目安」の使用条件をお守りください。

ロッキングの使いかた

1. リクライニングの角度をロッキングの位置にしてください。

2. 図のように前後の車輪および前ステーを引き上げた状態にしてください。

- ・上記の状態になりましたら手で軽くゆらしてください。



⚠注意

- お子さまの様子に気をつけ、適度にゆらしてください。
- 背もたれ上部にお子さまの頭が当たる場合、ロッキングでの使用をおやめください。


テーブルの取り付けかた

1. 本体両サイドのテーブルストッパーを外側に引き出しておきます。

2. テーブルフックを本体の差し込み穴に差し込み、テーブルストッパー左右を押し込みます。

3. テーブルを軽く動かしてはずれないことを確認してください。

テーブルをはすすときはテーブルストッパーを外側に引き出しテーブルを引き抜いてください。



⚠注意


- テーブルをはすしているときは、テーブルストッパーを押し込んでおいてください。
- はずしたテーブルはお子さまの手の届かない安全な場所に保管してください。
- お子さまが差し込み穴に指を入れないようご注意ください。

クッションの取り付けかた

1. クッションを本体にのせ、腰ベルトと股ベルトを通します。

2. クッションの座面裏側に付いているひもを本体に通し結びます。

3. クッションの背もたれ裏側に付いているひものホックを留めます。



⚠注意

- クッションは必ず取り付けてご使用ください。座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。

日常のお手入れのしかた

テーブルや本体が汚れたときは、必ず薄めた中性洗剤かぬるま湯で拭いてください。

⚠注意

- クッションは必ず取り付けてご使用ください。座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

クッションの洗濯方法

- クッション、股ベルトは取りはずして、クッションに縫製されている洗濯ラベルに従い洗濯してください。
- 洗濯機をご使用の際は、洗濯用ネットに入れて、洗濯してください。ほつれや傷みの原因となります。
- 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などおそれがありますので使用しないでください。
- 横型洗濯機（洗濯槽が横、または斜めを向いている）をご使用の場合は、水量が少なくなりすぎないように注意してください。
- 製品の特性上、色あせすることがあります。
- 色落ちすることがありますので、他の洗濯ものとは別に洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- アイロン掛けはしないでください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。

使いかたの目安

本製品は、揺動シートや、いすとしてご使用いただけます。お子さまの月齢にあわせ下記の使用条件をお守りください。

※新生児とは…この取扱説明書では、体重2.5kg以上で在胎週数37週以上のお子さまとしています。

月齢の目安	新生児～2・3ヵ月	2・3ヵ月～5・6ヵ月	5・6ヵ月～24ヵ月
	リラックス	ロッキング～おあそび	ゲップ～おしよくじ
使用角度	