

本体のお手入れ

- 製品の特性上、色あせすることがあります。
- 丸洗いはしないでください。汚れは、水または中性洗剤をうすめてふき取ってください。
- ベンジン・シンナー・ガソリンなどの有機溶剤などは絶対に使用しないでください。

インナーカバーの洗いかた

- ヘルメット内側のインナーカバーは取りはずして洗うことができます。
- 水、またはぬるま湯で手洗いしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
- 洗濯の際は、他の衣料品や色の薄いものと区別されることをおすすめします。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- アイロンがけはしないでください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

保管のしかた

- 本製品の色によっては、変色または変形するおそれがあるので、直射日光の当たる場所や高温・高熱になる場所で放置や保管は避けてください。
- お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ヘルメットは落下のおそれのない場所で保管してください。
- 雨などでヘルメットが濡れた場合、そのまま放置せずに乾いた布でふき取って陰干しし、しっかり乾燥してから保管してください。

SG マークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。ヘルメットの場合はお買い上げ日より3年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から60日以内に下記までご連絡願います。

一般財団法人 東京都台東区竜泉 2 丁目 20 番 2 号
製品安全協会 ミサワホームズミノ輪 2 階
<http://www.sg-mark.org/reparation/>

●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
 - ・製品名称、ロット No. ・購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
 - ・事故発生年月日 ・事故発生場所 ・事故発生状況
- ③ 被害の状況
 - ・被害者の氏名、年齢、性別、住所 ・被害の状況

コンビ株式会社

■ ホームページ
■ オンラインストア(部品購入窓口)

combi.co.jp
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

MADE IN CHINA ©2025 Combi Corporation

178756020.25.10


Combi

はじめてヘルメット

サイズ (頭囲) : 45～52cm 対象年齢 : 1 才～3 才ころ

自転車および走行遊具用ヘルメット

取扱説明書



ご使用の前に

- お子さまの安全のため、保護者のかたが必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用およびご指導ください。
- お読みになったあとは、本取扱説明書を大切に保管してください。
- ヘルメットはお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも無傷で守るものではありません。

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後3年」です

標準使用期間を経過した場合、部品の経年劣化により、本来の性能を果たせず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート(領収書)と取扱説明書を必ず保管してください。標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります、この期間を保証するものではありません。標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまおよび使用者への危害の発生や、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」、「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。


ご使用上の注意

警告

保護者のかたへ：必ずお読みください。

- ご使用の際は、必ず保護者のかたがみだかぶりにならないようにあごひもを正しく締めて、危険な使いかたをしないよう注意してください。
- ご使用時は、お子さまの体調の変化や装着状況を確認しながらご使用ください。
- 本製品は、自転車および走行遊具の乗車時のみ使用してください。
原動機付自転車および自動二輪車用にはご使用できません。
- 1才(12ヵ月)未満のお子さまには使用しないでください。
- 頭のサイズによく合ったヘルメットを選び、サイズ調節機能を使って正しくサイズ調節を行ってから着用してください。
- 公園遊具などで遊ぶときには、ヘルメットを着用しないでください。
- ヘルメットの改造・分解・塗り替えは絶対にしないでください。
- 製品を落下させるなど、一度でも強い衝撃を受けたヘルメットは、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。

各部のなまえ



使用方法


ヘルメットのかぶりかた

- ①ヘルメット内側のインナーカバーが必ず取り付けられていることを確認してください。
- ②前から後ろにかけて水平になるようにかぶせてください。
- ③バックルを必ずとめてください。

注意


バックルでお子さまの顔などをはさんでしまわないよう、ご注意ください。

前から後ろにかけて水平になるようにかぶります。



あごひもの調節のしかた

- ①耳の下に合うようにあごひもアジャスターを上下に移動させ、高さを調節してください。
- ②図のように矢印の方向に引っ張り、あごひもがあごに接して遊びがない程度まであごひもの長さを調節してください。




警告

あごひもはしっかり締めてください。あごひもの締めかたがゆるいと、ヘルメットが脱げてしまい、本来の機能を果たさず危険です。

アジャスターバンドの調節のしかた

お子さまの頭囲に合わせ、ダイヤルを回し、アジャスターバンドの長さを調節してください。



警告

- 調節がゆるいと、走行中ぐらつき危険です。
- 調節がきついと、頭を締めつけ痛くなる場合があります。

注意

- ダイヤルで調節する際は、髪が巻き込まれないよう注意してください。
- 破損・変形の原因となりますので、ダイヤルを無理に回しすぎないよう注意してください。
- 調節した際にできるアジャスターバンド部のすき間に指を入れないよう注意してください。