



コンビ ニンナナンナ N-68

おんぶ専用かるがるキャリー

取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書を他の方にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。

もくじ

A面

B面

ご使用の前に	1	おんぶの準備	1
安全にお使いいただくために	1	おんぶのしかた	2~4
各部の名称	2	おんぶのはしあしかた	6~8
洗濯および日常のお手入れ方法	3		
△警告	4~6		
△注意	6~7		



コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、コンシーマーブラザ
(Customer Service Center)までご連絡ください。

コンシーマーブラザ(Customer Service Center)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109
この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 05.3

この面はA面です。

ご使用の前に

この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、家事、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人用のおんぶ専用子守帶です。
おんぶ以外の目的では、使用しないでください。

●使用できるお子さまの月齢(SG基準による適応月齢)

くおんぶ 体 重: 14.9kgまで

参考月齢: 首がすわってから~30ヶ月

首がすわってから 30ヶ月(14.9kg)まで

(首がすわる時期や体重はお子さまの発育により個人差があります)

※お子さまの脇に子守帶がある場合は、座面にタオルなどを敷いて、座を高くしてからご使用ください。

●使用者のウエストサイズ

ウエストサイズ: 55~95cmまで

安全にお使いいただくために

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や物的損害の大きさと危害の度合いを示すもので、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。


□ の図の中に具体的な注意内容が書かれています。

△記号は警告・注意を促す内容があることをお知らせするものです。

✗ 記号は禁止行為であることをお伝えするものです。

①

各部の名称



洗濯および日常のお手入れ方法

- 洗濯は水またはぬるま湯で押し洗いをし、形を整えて日陰で平干してください。
- 軽い汚れの場合は、湿らせた布でたたいて落としてください。

洗濯についてのご注意

- 洗濯時は、ウェートバランスキューブを本体から出さずに手洗いしてください。
- 色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
- 漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は肌あれ湿疹などの原因となりますので、使用しないでください。
天然植物性「コンビおむつ・肌着洗い(粉末洗剤、液体洗剤)」の使用をおすすめします。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。
バックルなどの破損につながるおそれがあります。

②

③

⚠ 警告


抱っこしての使用は絶対にしないでください。

肩帯が使用者からはずれ、お子さまが落下するおそれがあります。



プリッジバックルはプリッジヒモを通してから確実にとめてください。

プリッジバックルをとめないと、お子さまが落下するおそれがあります。




首がすわっていないお子さまへの使用は絶対にしないでください。

お子さまの身体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負うおそれがあります。



必ずウエストバックルをとめ、肩帯を適度な長さに調節してください。

肩帯が使用者の肩からはずれ、お子さまが落下するおそれがあります。



お子さまの足は必ず足ぐりベルトに通してください。

お子さまが座からずれて、落下するおそれがあります。




授乳後約30分以内や連続2時間以上の使用はしないでください。お子さまや使用者に思わぬ負担をかけるおそれがあります。また、使用者が痛みや不快を感じた場合やお子さまに異常が認められた場合には使用を中止してください。




⚠ 注意

ほつれ、やぶれ、傷、またバックルなどの部品が破損した場合はただちに使用を中止してください。そのまま使用しますと、事故につながるおそれがあります。



ウェートバランスキューブは取り出さないでください。出して使用すると、お子さまや使用者に思わぬ負担をかけたり、事故につながるおそれがあります。また、洗濯する際も取り出さずに手洗いしてください。




誤って取り出しちゃった場合は、図のように正しく本体に入れてからご使用ください。

肩帯は適度な長さに調節してください。
お子さまと使用者の間にすぎ間がありすぎたり、左右の帯の長さが違つたりするとお子さまの予期せぬ動きに対応できず、落下するおそれがあります。



取り付けの際は必ずお子さまを支えながらウェートバランスキューブに座らせてください。ウェートバランスキューブに1人で座らせると転倒するおそれがあります。




お子さまの乗せおろしは必ず安全な場所で行ってください。(他の人に介添えしていただいた方がより安全です。)お子さまが落下するおそれがあります。



使用中走ったり、飛び跳ねたり、45度以上の前かがみや横曲げなどの無理な姿勢はしないでください。お子さまが落下するおそれがあります。



ベルトの先端の返し縫い部をほどいたり本体を改造したりしないでください。
故障や重大な事故につながるおそれがあります。



製品を火の近くや屋外に放置しないでください。加熱や雨水の影響によりバックルや生地などが変質し、事故につながるおそれがあります。



お子さまをおんぶする以外の目的では使用しないでください。
破損、故障の原因になります。



家のときや、込み入った場所でご使用の際は、特に周囲に注意してご使用ください。お子さまが思わぬケガを負うおそれがあります。



④

⑤

⑥

⑦


おんぶの準備

使用する前に必ず説明に従って準備してください。

- ① お子さまをおんぶする前に使用者は本体のみを取り付けて、**肩帯調節ベルト**と**腰ベルト**の長さをあわせます。

① 肩帯調節ベルトは、コンビラダーを起こしながら使用者の肩にフィットするように調節します。ベルトの左右の長さは同じにしてください。

② 腰ベルトは、ウエストバックルを起こしながら調節します。




警告 必ずウエストバックルをとめ 肩帯は適度な長さに調節してください。肩帯が使用者の肩からはずれ、お子さまが落下するおそれがあります。


Point! 腰ベルトのしめ具合は、指1本入るぐらいが目安です。

- ② いったん本体を身体からはずします。

- ③ ブリッジバックルをはずします。




- ② ブリッジバックルをブリッジヒモに通し、力ちと手応えがあるところまでバックルを差し込みます。それからホックをとめます。



※ブリッジヒモは、万一お子さまがホックをはずした場合、お子さまの顔にブリッジバックルがあたり思わぬケガをしたり、遊んでしまうことを防ぐためのものです。

警告 オ子さまが落下するおそれがありますので、ブリッジバックルは必ずブリッジヒモに通してから確実にとめてください。

- ① ウエストバックルをはずします。



- ② 肩からおろします。




警告 オろす際お子さまが落下するおそれがありますので必ず安全な場所で行ってください。
(他の人に介添えしていただいた方がより安全です。)

おんぶのしかた

- ① 安全な場所でお子さまを入れます。

このとき、お子さまの足を必ず足ぐりベルトに通してください。

※取り付けるときは必ず座って（低い位置で）行ってください。
※お子さまの月齢によって安全な場所に寝かせるか、
背もたれのある椅子またはソファーに座らせた状態で取り付けてください。



ウェートバランスキューブ

Point! お子さまのお尻をウェートバランスキューブの座面にしっかりとあってください。


警告 ① お子さまがずれ落ちる恐れがありますので必ず足ぐりベルトに足を通してください。
② ウェートバランスキューブに1人でお子さまを座らせると転倒するおそれがありますので、必ずお子さまを支えながら取り付けてください。

- ③ 背負います。



警告 背負う際お子さまが落下するおそれがありますので、必ず安全な場所で行ってください。
(他の人に介添えしていただいた方がより安全です)

- ④ ウエストバックルをとめます。



警告 お子さまが落下するおそれがありますので、必ずウエストバックルをとめてください。

- ⑤ 肩帯調節ベルトを適度な長さに調節します。




※短くする場合は、上体を前かがみにして（お子さまを上にずらした状態で）左右の肩帯調節ベルトを使用者の身体に沿うように矢印方向に引いてください。
※肩帯の長さを少し変えるだけで肩や腰にかかる負担がかわります。使用者に合う位置を決めてご使用ください。

Point! 肩帯は短めにセットすると肩への負担や腰への負担が軽くなります。

- ⑥ ウエートバランスキューブの傾きを調節します。

腰にウェートバランスキューブの角が当たるなどの違和感があるときは調節してください。


ウェートバランスキューブの角が腰に当たっているときの位置
ウェートバランスキューブの正しい位置



① ウエートバランスキューブを腰に合わせ両手で回転させます。ちょうどいい位置が見つかったら、片手で保持します。

② 本体にもう片方の手を入れて、お子さまのお尻を引き上げるように使用者の背中方向へ引き寄せます。

③ このときに、お子さまの身体が左右のバランス良く安定するよう座の中央に座させてください。



Point! お子さまのお尻を使用者に引き寄せ、ウェートバランスキューブの座面にしっかりと座らせてください。



④ しつくりこないときは、再度、肩帯の長さを調節してください。




※お子さまの顔にブリッジバックルカバーがあたって気になるようでしたら、ガーゼなどの軟らかい布を気になる場所にあててご使用ください。

Point! 介添えしていただくと楽に調節ができます。

おんぶのはずしかた

- ③ 安全な場所にお子さまをおろし、ホックをはずしてからブリッジバックルをはずします。



警告 ホックやブリッジバックルをはずす際はお子さまを寝かせた状態で行ってください。ウェートバランスキューブに1人でお子さまを座らせると転倒するおそれがあります。

- ④ お子さまを取り出します。

