

コンビ 油が落ちるエプロン 長袖

取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しく下さい。

ご使用前に ●本製品は、お子さまが着用し衣服や周囲を汚さないようにするためのエプロンです。

対象月齢 ●7ヵ月頃～

安全にお使いいただくために

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまおよび使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」、「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

警告


- 必ず保護者の目の届くところで使用し、絶対にお子さまから目を離さないでください。窒息や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エプロンとして着用する以外の目的では使用しないでください。

注意

- 使用中または使用後に肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が表れたときは、使用を中止し、医師に相談してください。
- 首周りの長さを調節する際は、無理に締めないでください。また、お子さまへの着用は必ず保護者が行ってください。
- 必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 安全のため、破損・変形したものは、使用しないでください。
- 無理な力を加えると、製品が破損するおそれがあります。
- 火気や熱いものの近くでの使用、および放置はしないでください。
- 裏面でのご使用はお避けください。シミ・汚れが落ちない場合があります。
- ポケットに液体が入ったらすぐにふき取ってください。液体が染み出して衣類を汚すおそれがあります。

着用のしかた

両手をエプロンの袖に通し、お子さまの首周りにあわせて、面ファスナーで固定する。



洗濯について

- 水またはぬるま湯で洗濯してください。油污れは低温で固まるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。
- 洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣服などを傷めるおそれがあります。
- 通常の洗濯用洗剤(中性洗剤をおすすめ)が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。詳しくは各洗剤の使用法に従ってください。
- 色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- 洗濯方法は製品に縫製されている洗濯ラベルをご参照ください。
- 色素が定着したり、粒子が細かく繊維のすき間に入り込む汚れは落ちにくい場合があります。
- においの強い食品が付着すると、においが移る場合があります。

材質表示

- 材質 表地・裏地……ポリエステル

コンビ株式会社

■ホームページ
■オンラインショップ
■店舗・出張販売品目・取扱品目

www.combi.co.jp
shop.combi.co.jp
www.combibaby.com

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

受付時間: 9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上・新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご依頼/各種ご相談/その他

TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ/ご注文

TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan