

サイズ：148×210

印刷色 K100

Combi

コンビ

油が落ちるスタイ・油が落ちるエプロン 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

ご使用の前に ●本製品は、お子さまが着用し衣服や周囲を汚さないようにするためのスタイ・エプロンです。

●はじめてご使用になる前に、製品を必ず洗浄してください。

対象月齢

●スタイ：2ヶ月～
●エプロン（スタイ+ポケット）：5ヶ月頃～

安全にお使いいただくために

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまおよび使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

⚠ 警告

●必ず保護者の目の届くところで使用し、絶対にお子さまから目を離さないでください。窒息や思わぬ事故につながるおそれがあります。

●スタイ・エプロンとして着用する以外の目的では使用しないでください。

⚠ 注意

●使用中または使用後に肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が表れたときは、使用を中止し、医師に相談してください。

●首周りの長さを調節する際は、無理に締めないでください。また、お子さまへの着用は必ず保護者が行ってください。

●必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。

●落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。

●安全のため、破損・変形したものは、使用しないでください。

●無理な力を加えると、製品が破損するおそれがあります。

●金属製スプーン・フォークのような硬いものや、先端がとがったものでこすると傷がつくことがあります。

●火気や熱いものの近くでの使用、および放置はしないでください。

●シンナー・ベンジンなどで、ふかないとください。

●スタイ裏面でのご使用はお避けください。シミ・汚れが落ちない場合があります。

ポケットの洗浄・消毒または除菌のしかた

⚠ 警告

●電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。

⚠ 注意

●たわし・スポンジたわしの硬い部分・研磨剤入りナイロンたわし・金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がつくおそれがあります。

●3分以上、煮沸消毒しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。

●小さい鍋で煮沸消毒すると、製品が鍋のフチに密着して変形するおそれがあります。

電子レンジ除菌の際の注意

●プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。必ず次の注意事項をお守りください。

・電子レンジで除菌する前に製品をしっかり洗浄し、汚れを除去してください。

・オーブン・グリル・トースター・スチーム機能でのご使用はできません。自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。

・除菌前に、電子レンジ庫内が冷めていることを確認してからご使用ください。

・空加熱はおやめください。

・品質表示の耐熱温度の範囲でご使用ください。

●ヤケドの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。

・加熱後、製品が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱い十分ご注意ください。

・その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従ってご使用ください。

洗浄のしかた

●必ず洗浄したものをお使いください。はじめてご使用になる前にも必ず洗浄してください。

●使用後はすぐにぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。詳しくは各洗剤の使用方法に従ってください。

●汚れが落ちにくい場合は、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。詳しくは漂白剤の使用方法に従ってください。

●食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用方法に従ってご使用ください。

消毒または除菌のしかた

●薬剤・電子レンジ・煮沸による消毒または除菌ができます。

・煮沸消毒について

煮沸の際は、たっぷりのお湯を沸騰させた鍋に、2～3分間入れてください。

製品がお湯につかるようにしてください。

・薬液消毒・除菌について

哺乳用品用の薬剤をお使いください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。

・電子レンジ除菌について


哺乳用品用の用具をお使いください。詳しくは各製品の取り扱い方法に従ってください。

※食品により、洗浄・消毒・除菌後でも淡く色が残る場合がありますが、衛生上は問題ありません。

着用のしかた

お子さまの首周りにあわせて、スタイの面ファスナーで固定する。ポケットのボタンをスタイのボタンホールにかける。


●スタイ



ポケットの取り付けかた

お子さまの首周りにあわせて、スタイの面ファスナーで固定する。ポケットのボタンをスタイのボタンホールにかける。

●ポケット



スタイの洗濯について

●水またはぬるま湯で洗濯してください。油汚れは低温で固まるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。

●洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣服などを傷めるおそれがあります。

●通常の洗濯用洗剤（中性洗剤をおすすめ）が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。詳しくは各洗剤の使用方法に従ってください。

●色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。

●乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

●洗濯方法は製品に縫製されている洗濯ラベルをご参照ください。

●色素が定着したり、粒子が細かく繊維のすき間に入り込む汚れは落ちにくい場合があります。

●においの強い食品が付着すると、においが移る場合があります。

品質表示

部品名	材質	耐熱温度
スタイ	ポリエチル	—
ポケット	ポリプロピレン	110°C

コンビ株式会社

■ホームページ www.combi.co.jp
■オンラインショップ shop.combi.jp
■販売・出産祝い製品販売サイト www.combibaby.com

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマーブラザで対応いたします。

コンシューマーブラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ/ご注文

TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109

*コンシューマーブラザホームページ www.combi.co.jp/soudan

155916130