

コンビ ベビーレーベル
ベビー食器単品

離乳調理食器コンパクトセット
フィーディングスプーンケース付
はじめてフォークはじめておかず皿セット
ご飯茶碗 深皿
おかず皿 ミルクカップ
スプーン・フォークセットケース付

共通取扱説明書

お子様の安全のため、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。なお、本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



赤ちゃんと暮らすかけがえない育児という時間を、
喜びに満ちたものにしてほしい。
-「baby label」-

インターネット上に育児コミュニティを開設しています
コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271
TEL.(048) 797-1000 FAX.(048) 798-6109

目次


ご使用の前に……………1	ベビー食器ステップ1
ステップアップ図……………1	●離乳調理食器コンパクトセットについて……………4
安全にお使いいただくため	●はじめてフォークはじめておかず皿セットについて……………5~7
使用するとき……………2	ベビー食器ステップ2
電子レンジ使用上の注意……………2	●おかず皿について……………8
使用後の保管について……………3	●ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて……………9
洗浄・消毒の方法……………3	●スプーン・フォークセットケース付について……………10
	セット内容・品質表示……………11

ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器です。
- はじめてのご使用の際は、製品を必ず洗浄してからお子さまに与えてください。
- 製品に気泡が見える場合がありますが、使用上問題はありません。
- フィーディングスプーン（かきあつめ用）、スプーン・フォークセットの収納ケースは本体を携帯するためのものです。用途以外の目的では使用しないでください。

ステップアップ図

ベビーレーベル ベビー食器ステップ1、2、ステップアップセットは
お子様の成長にあわせてお食事のトレーニングができる食器セットです。



安全のため必ずお守りください

●使用するとき

⚠ 警告

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
思わぬ事故をまねくおそれがあります。
- 本製品を使用するときは保護者が付き添い十分注意してください。
のどや目をつくなどケガの原因になります。

⚠ 注意

- 火のそばに置かないでください。
製品が溶けるおそれがあります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
製品が破損する原因になります。
- 離乳調理食器コンパクトセットの離乳皿で食品をすりつぶすときは、金属製スプーン・フォークなどの硬いものや、先端の尖ったものは使用しないでください。
凸部が欠けるおそれがあります。食品をすりつぶすときは付属のフィーディングスプーン(すりつぶし用)をお使いください。
- はじめてフォークは、おしゃぶりのように使用させないでください。


●電子レンジ使用上の注意

⚠ 注意

- プラスチックが変形したり溶けたりすることがあります。
必ず次の注意事項をお守りください。
 - ・直火・ホットプレート・オープン・グリル・トースター機能での使用はできません。自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
 - ・オープン・グリル・トースター機能での使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
 - ・空加熱はおやめください。
 - ・容器は密封状態で加熱をしないでください。
 - ・油分・糖分の多い食品の加熱調理は食品温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
 - ・少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、時間を短めにセットし、様子を見ながら加熱調理をしてください。
 - ・品質表示の耐熱温度の範囲でご使用ください。
- やけどの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。
 - ・加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分ご注意ください。
 - ・加熱後、離乳調理食器コンパクトセットのレンジ用フタを開けるときは、熱い蒸気が出てくる場合があります。取り扱いに十分ご注意ください。
- にんじん、トマト、かぼちゃなどを加熱すると色素が付着することがあります。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容にしたがってご使用ください。

使用後の保管について

- 使用後はすみやかにぬるま湯につけ「コンビ哺乳びん野菜洗い」または台所用中性洗剤で洗浄してください。
- 製品にひび割れ、き裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。
- 離乳調理食器コンパクトセットの離乳食器は、重ねますと衛生的に収納ができます。



洗浄・消毒の方法

- 使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄してください。
- たわし・みがき粉などでみがくと、本体の表面にキズがつきますのでおやめください。洗浄するときは柔らかいウレタンスポンジか柔らかい布をご使用ください。
- 洗剤は台所用中性洗剤をご使用ください。各洗剤の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2～3分間程煮沸してください。(過度の煮沸は製品を早く傷めます)
- 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 漂白時間は30～40分間を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用方法にしたがってください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 薬液消毒をご使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- ケースを消毒するときは、ふたを開けた状態で消毒してください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。
- 食品により、洗浄・消毒後でも淡く色が残る場合があります。

ベビー食器ステップ1・いっしょにトレーニング


離乳調理食器コンパクトセット・ フィーディングスプーン(かきあつめ用) ケース付について

●すり皿

すり皿の中央には突起がついていますので、
やわらかく加熱した食べ物をすりつぶしやす
くなっています。

●フィーディングスプーン (すりつぶし用)

先端部は食べ物のつぶ
しやすさを考慮した平ら
な底面で、すり皿とセットで使用できます。



すり皿とフィーディングスプーン(すりつぶし
用)を使用するときは、やわらかく加熱した
食べ物をすりつぶしてください。かたい食べ
物をすりつぶすとフィーディングスプーン(す
りつぶし用)が破損するおそれがあります。

●レンジ用フタ

電子レンジでの解凍、あたため
にご使用いただけます。小
皿、すり皿、はじめておかず
皿にセットしてご使用できます。

●フィーディングスプーンケース付 (かきあつめ用)

先端部がやわらかい素材で
すのでお子さまへの口当た
りがよく、またペースト状の
離乳食をかきあつめるのに
適しています。

※お子さまが強くかみますと
歯型がつく事があります。

4

はじめてフォークはじめておかず皿セットについて

手づかみ食べをはじめた9ヵ月頃から、はじめてお子さまがフォークを使
用して自分で食べる意識づけのトレーニングができます。

※歯茎で食べられる硬さの食べ物からはじめてください。

(やわらかいフルーツ、トマト、玉子焼き、チーズ、大根の煮物など)


●はじめてフォーク

のど突き防止のため安全ストッパ
ーがついています。

安全ストッパーは取りはずして洗う
ことができます。

〈取り付けかた〉


安全ストッパーは、表と裏面がありま
す。マークがついている裏面を手前
に持って図のように「カチッ」と音
がするまでしっかり差し込んでく
ださい。



使用するときには、必ず保護者が
付き添い十分注意してください。
のどや目をつくなどの原因に
なります。

5

トレーニング1



1 はじめの頃は、保護者がはじ
めてフォークに食べ物をさし、お
子さまにわたしてください。

はじめの頃は少しやわらかく、小さい
食べ物をさしてください。お子さまの
食べかたにあわせて少しずつ大き
い食べ物をさしてください。

2 お子さまが自分で口に運ぶの
を保護者が手を添えてあげなが
らうがしてください。

手づかみや遊び食べがあるのは当然
です。無理にはじめてフォークを持
たせますとかえってキライになりま
すので、ゆっくりとトレーニングし
てください。

6

トレーニング2



1 トレーニング1ができるよう
になれば次にはじめておかず皿に
食べ物を入れ、お子さまが自分で
さすことを保護者が手を添えて
あげながらしてください。

お子さまの食べかたにあわせて少
ずつ大きく大きい食べ物にかえて
ください。


2 お子さまが自分で口に運び、
良くかんで食べることを保護者
がうながしてください。

あごを発達させるためにもかむこ
とはとても大切な事ですので、良
くかんで食べるよううながしてく
ださい。

7

ベビー食器ステップ2・じぶんでトレーニング


おかず皿について



お皿のセットは、お皿の裏にある凸部を受け台の凹部のみぞにあわせて確実に差込み固定してご使用ください。

⚠
注意


- おかず皿をご使用の際は必ず受け台にセットしてください。
- おかず皿の縁に手をかけたり押したりしないでください。ひっくり返るおそれがあります。



お皿の内側に返しがついていますので、食べ物をスプーンですくいやすくなっています。また、受け台のグリップに手を添ると安定して食べることができます。

8


スプーン・フォークセットケース付について



スプーンは先端が斜め形状のため、お子さまが食べ物を口に運びやすくなっています。

⚠
警告


使用するときには、保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのどや目をつくなどの原因になります。



お子さまがすくいやすいカーブ形状で持ちやすく手になじみやすいグリップになっています。

10


ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて



グリップに色をつけていますのでお子さまが「握る」「押さえる」動作を自然にサポートします。

⚠
警告

使用するときには、必ず保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのどや目をつくなどの原因になります。



お子さまが持ちやすいように、グリップは太く手になじみやすい形状です。

9

セット内容・品質表示

部品名	原料樹脂	耐熱温度	容量
離乳調理食器			
すり皿	ポリプロピレン	140℃	120ml
小皿	ポリプロピレン	140℃	80ml
レンジ用フタ	ポリプロピレン	140℃	
フィーディングスプーン			
かきあつめ用(柄)	ポリプロピレン	140℃	
(先端部)	TPE樹脂		
すりつぶし用(柄、先端部)	ポリプロピレン	130℃	
はじめておかず皿	ポリプロピレン	140℃	140ml
はじめてフォーク(本体)	ポリプロピレン	140℃	
(ストッパー)	ポリプロピレン	140℃	
ご飯茶碗(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	200ml
深皿(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	260ml
おかず皿(本体)	ポリプロピレン	140℃	330ml
(受け台)	TPE樹脂	130℃	
ミルクカップ(本体、グリップ、台)	ポリプロピレン	140℃	210ml
スプーン	ポリプロピレン	140℃	
フォーク	ポリプロピレン	140℃	
ケース	ポリプロピレン	110℃	

11