

コンビ 防臭紙おむつ処理ボックス

# おむデオ


## 取扱説明書

このたびはコンビおむデオをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

なお本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

本品を他のお客さまにお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



### もくじ


●安全にお使いいただくために	1	●紙おむつの投入	5
●各部のなまえ	2	●その他のごみの投入	5
●透明ふたの開閉	3	●専用袋の取り出し	6
●上ふたの開けかた	3	●お手入れのしかた	7
●専用袋の取り付けかた	4		

この製品は、使用済みの乳幼児用紙おむつを廃棄するまでの間、においを漏らさずに、一時的に保管するものです。

# 安全にお使いいただくために

## ⚠ 警 告

- お子さまの遊び道具として使用しないでください。



- 専用袋でお子さまが遊ばないよう十分注意してください。窒息する恐れがあります。



## ⚠ 注 意

- 安全のため、破損、変形の発生した製品は使用しないでください。



- 製品の上に乗ったり、物を置くことはおやめください。



- 室内の平らな場所でお使いください。また階段の上など危険な場所には置かないでください。



- 製品後部のヒンジ部はふたの開閉時、手、指などをはさむ恐れがあります。開閉時十分注意してください。




- 製品は必ず室内でお使いください。直射日光が当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はおやめください。また、ストーブなど火気の近くで使用しないでください。製品の機能に障害がでる恐れがあります。




- 中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体などをいためることがあります。



# 各部のなまえ



●おむデオ専用袋10枚入



●本書（取扱説明書）




# 透明ふたの開閉・上ふたの開閉

## 透明ふたの開閉

### 開きかた

- レバーを指先の腹で外側に引く。（透明ふたは自動的に開きます。）



### 閉めかた

- 透明ふたを手で押してください。ロックがかかると「カチッ」と音がします。




## 上ふたの開けかた

- 本体正面の差し込みガイドを押しながら上ふたを引き上げます。  
閉めるときは、上ふたを上から軽く押してください。



# 専用袋の取り付けかた


- 上ふたを開きます。



- クローズレバーを前後につまみながら奥へスライドさせます。




- アームに付いている4ヵ所のクリップを図のように外側に開きます。




- 専用袋を取り出し、図のように本体の中にいれます。



- 専用袋の間口を図のように折り返しながらアームとクリップの間に差し込みます。



- クローズレバーを前後に動作させアームが正しく動作することを確認してください。



- クローズレバーを手前に引いてロックがかかったことを確認してください。




- 上ふたを閉めてください。




# 紙おむつの投入・その他のゴミの投入

## 紙おむつの投入

- 使用済みの紙おむつを小さくきれいにたたんでください。（各紙おむつメーカーのたたみかたに従ってください。）



- クローズレバーを奥にスライドさせると紙おむつが専用袋の中に落下します。透明ふたを開けずに落下したことを確認してください。クローズレバーを手前に引いてください。この動作によりおいを遮蔽します。



- 透明ふたを閉めます。



- 紙おむつの投入枚数は各メーカー、サイズにより異なります。目安としてSサイズで25枚程度となります。

- 水分があまり含まれていない紙おむつはアームから落下しやすいことがあります。

- 紙おむつが多くたまるとアームが閉めずらくなることがあります、アームを開け手で紙おむつを押し空間を作ってください。

## その他のゴミの投入

- 透明ふたを開けクローズレバーを奥へ押し、アームを開きます。
- ゴミを専用袋の中に投入しクローズレバーを引き、透明ふたを閉めます。

# 専用袋の取り出し

## 本体から紙おむつを捨てる

- 上ふたを開け4ヶ所のクリップをはずします。



- アームが閉じた状態で専用袋の間口をまとめます。



- クローズレバーを奥へ押し、アームが開いた状態で専用袋の間口をひねります。




- 中ふたをあげ専用袋の間口を結び、捨てます。



- 廃棄の方法は各自治体の処理方法に従ってください。

# お手入れのしかた

- 上ふた、中ふたは取りはずすことができます。図のようにはずしてください。



- 通常は固く絞った布で水ふきしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水ふきし、日陰で乾燥させてください。

## △注意

- 中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン・ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体などをいためることになります。

## コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。

お客様相談室／〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271 TEL. (048)797-1000 FAX. (048)798-6109