

コムペット ネイルケア kirabio

取扱説明書

品質保証書付



愛犬の安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。
■読み終えた本書は大切に保管してください。
■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。
■本製品をお客様にお譲りになるときは、必ず本書をおわせてお渡しください。

目次

ご使用の前に	1
安全にお使いいただくために	1
各部のなまえ	4
電池の交換方法	6
ネイルケア キラビオの使いかた	7
ヤスリについて	7
愛犬の爪の お手入れ方法	8
ヤスリ交換品について	11
日常のお手入れと保管	11,12
品質保証書	裏表紙

ネイルケア キラビオの使いかた

ご使用の前に

この製品は、愛犬の爪のお手入れをするためのものです。目的以外の用途では使用しないでください。

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、愛犬や操作をしているかに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示しております。安全のため必ずお守りください。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

△警告

●本体、収納ケース、ヤスリはお子さまの手の届かないところに保管してください。誤飲や自分で作動させようとした場合、ケガなどの思ひぬ事故の原因となります。万一、ヤスリなどを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

●本体、収納ケース、ヤスリはおもちゃではありません。ベットや小さなお子さまには絶対に与えないでください。誤飲や思ひぬ事故の原因となります。

●カバー（プリスター）と袋は輸送上本体を保護するためのものです。お子さまには絶対に与えないでください。

電池の使いかたを間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

●電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。

●+、-（プラス、マイナス）を正しくセットしてください。

●電池をショートせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●傷、凹みのある電池は使用しないでください。

●使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。

●使用後は必ず電源スイッチを切ってください。

●使い切った電池はすぐに取りはずしてください。

●新しい電池と使用的した電池、銘柄や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。

1

△警告

●電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池（充電式電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池）などは使用しないでください。

●本体やヤスリは保護のため、必ず専用の収納ケースに入れて保管ください。

●本体を濡れた手で持つたり、濡れた爪には使用しないでください。

●長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。

●電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。

●使用済みの電池は地域の収集・回収方法にしたがい処分してください。

●電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐによ量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。

●電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。

●電池はベットや小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。

●電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。

△注意

●愛犬の爪のお手入れをする以外の目的で使用しないでください。愛犬以外の人間などへの使用や目的以外の使用をすると、破損、故障や思ひぬ事故につながるおそれがあります。

●本体や収納ケース、ヤスリを分解したり、改造や不当な修理をしないでください。思ひぬ事故につながるおそれがあります。

●出荷時に取り付けられている部品および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損、故障や思ひぬ事故につながるおそれがあります。

●本体の回転部を、無理な力で止めたりしないでください。モーター部が熱くなるなど、故障の原因になります。本体が異常に熱くなるのを感じたら、すぐに使用をやめて電池を取り出し、コンシユーマーブラザまでお問い合わせください。

●爪周りに疾患のある愛犬には使用しないでください。爪や指を傷つけたり、悪化させるおそれがあります。

●ヤスリを本体に着装する際は、必ず電源スイッチを切って手や指を傷つけないようご注意ください。

●本体の回転部に、爪や指をあてないでください。ケガのおそれがあります。

●ライトの光を目でむけたり、近づけたりしないでください。目を痛めるおそれがあります。

●収納ケースに本体やヤスリをセットしたまま、携帯することはできません。本体やヤスリが固定されず破損や故障につながるおそれがあります。

●電源スイッチを入れたまま放置しないでください。思ひぬ事故や電池の消耗が早くなるおそれがあります。

●本体や収納ケース、ヤスリが破損や故障したものは使用しないでください。

●本体や収納ケース、ヤスリを落としたり、強い衝撃を与えないでください。

2

△注意

●本体やヤスリを水などにつけたり、かけたりしないでください。防水ではありませんので、液体が内部に入ると故障の原因になります。

●本体やヤスリは保護のため、必ず専用の収納ケースに入れて保管ください。

●本体を濡れた手で持つたり、濡れた爪には使用しないでください。

●収納ケースが濡れた場合は、本体をセットする前に乾いた布でふいてください。本体が故障する原因になります。

●本体は火の近くや夏季の車内など高温になる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因になります。

●本体はほごりの多い場所、水まわり、振動衝撃の受けやすい場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因になります。

●収納ケースのフタを開閉する際は、指などをはさまないよう注意してください。

●使用中に、愛犬が痛がったり、異常を感じた際は、無理に爪にヤスリなどをあてて、使用を中止してください。爪や肉球を傷つけおそれがあります。

●爪を削る際は、ヤスリなどを爪以外の部分や肉球に押しあてないよう十分注意し、ご使用ください。

●ヤスリ部を強く、乱暴に爪や肉球に押しあてないでください。肉球を傷つけるおそれがあります。

●爪周りに疾患のある愛犬には使用しないでください。爪や指を傷つけたり、悪化させるおそれがあります。

●ヤスリを本体に着装する際は、必ず電源スイッチを切って手や指を傷つけないようご注意ください。

●本体の回転部に、爪や指をあてないでください。ケガのおそれがあります。

●ライトの光を目でむけたり、近づけたりしないでください。目を痛めるおそれがあります。

●収納ケースに本体やヤスリをセットしたまま、携帯することはできません。

●電源スイッチを入れたまま放置しないでください。思ひぬ事故や電池の消耗が早くなるおそれがあります。

●本体や収納ケース、ヤスリが破損や故障したものは使用しないでください。

●本体や収納ケース、ヤスリを落としたり、強い衝撃を与えないでください。

●本体や