


コンビ スウィングベッド&チェア用 バッテリー

取扱説明書

お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
■ 読み終えた本書は大切に保管してください。
■ 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



保証書

- 保証書をご提示または送付いただくことで、保証期間内であれば同等の製品と交換させていただきます。
- この保証書は充電器本体のみの保証です。ご使用に際して携帯電話、その他の音楽データ各種メモリー内容に関する損害等の保証をするものではありません。
- 保証の際には購入時のレシートと保証書が必要になりますので、一緒に保管しておいてください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。

※使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
※お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
※不適当な保管、保存による故障または損傷
※火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害、煙害などによる故障または損傷
※本書のご提示がない場合
※その他、弊社の責任とみなされない故障または損傷

保証期間
お買い上げ日より1年間
品名
コンビ スウィングベッド&チェア用 バッテリー
ディ・アール・エイ株式会社 大阪市中央区北浜東 6 番 6 号 Tel : 06-6910-6224 ※お問い合わせ先はこちら Email : love@cheero.jp URL : https://cheero.shop/

<スウィングベッド & チェア 問い合わせ先>
コンビ株式会社 コンシューマープラザ

<バッテリー 問い合わせ先>
ディ・アール・エイ株式会社
〒 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東 6-6
E-mail : love@cheero.jp
電話 : 06-6910-6224

191026060

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。
安全のため必ずお守りください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- お子さまの手の届かないところで保管してください。窒息・感電・けがなどの思わぬ事故の原因となります。万一、部品を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療をうけてください。
- アダプターやケーブルを接続する際は、電源プラグやコネクタにほこりや異物が付着していないことを確認してください。発熱や発火の原因となります。
- 以下の場合には使用・保管をしないでください。
バッテリーや本体の発熱・発火のおそれがあります。
 - ・ 落下や振動などによる衝撃を受けた場合
 - ・ ケーブルが断線している場合
 - ・ バッテリーに水などがかかった場合
 - ・ 接続箇所水分が流れ込んだ場合
 - ・ 異臭やバッテリーの発熱、ひすみ、変色などの異変がある場合
 - ・ 直射日光、高温多湿、火気のある場所の近く
 - ・ バッテリーの電解液が漏れている場合
- 分解・改造はしないでください。発熱や破裂、感電の原因になります。


注意

- 使用時以外はケーブルを抜き、アダプターはコンセントから抜いてください。
- ケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜き、ケーブルが傷んだり、電源プラグとコネクタの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- -5℃～ 45℃以外の場所で使用しないでください。
- 使い捨てタイプのバッテリーで本バッテリーを充電しないでください。
- 充電中に携帯電話などの電子機器を接続しないでください。
- カバンの中など目の届かない場所で充電しないでください。
- 充電完了後は本体から USB ケーブルをはずしてください。バッテリー劣化の原因となります。
- 発熱時は USB ケーブルをはずして、しばらく放置してください。

セット内容

- バッテリー
- 取扱説明書（本書）
- CC ケーブル（短）*ケーブルの両端が USB-C コネクタのケーブル

各部のなまえ



- ※ セット内容に含まれない取扱説明書に記載される用語の説明
- アダプター = USB AC アダプター（一般的に充電器と呼ばれるもの）
- PD = Power Delivery パワーデリバリー（最新の急速充電規格 最大 100W までの入出力が可能）
- ※ 本バッテリーは 45W まで対応

ご使用前に

本バッテリーは、コンビ スウィングベッド & チェア（以下ラック）を電動スウィングさせるときや、お持ちの電子機器を充電するために使います。
本バッテリーをラックに使用する場合は、ご使用前に必ずラック本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

本バッテリーの充電方法

- 本製品を充電しながら、他の電子機器を充電することはできません。
- 長期間使用しないとバッテリーは自然放電し劣化します。3 ヶ月に 1 度は充電を行ってください。
- 充電時間はアダプターの仕様によって異なります。

- 1 付属の CC ケーブルの片側のコネクタを本バッテリー USB-C 入出力口に接続する。
- 2 CC ケーブルのもう一方のコネクタをお持ちのアダプターに接続し、アダプターを家庭用コンセントに接続する。
本バッテリーの充電が開始すると、インジケーターに数字が表示されます。表示が「100」になれば、充電完了です。
- 3 充電が終わったら CC ケーブルを本バッテリーから外す。

ワンポイント

- PD 対応のアダプター・ケーブル使用で急速充電できます。
*PD45W 対応のアダプター使用で充電時間は約 1.5 時間程。
- 本バッテリーの USB-A は出力のみで、入力（充電）はできません。

本バッテリー 入力	コード	アダプター 入力	使用可否
USB-C		USB-C	可能
USB-C		USB-A	可能
USB-A		USB-A	不可

ラックでの本バッテリー使用方法

- 1 付属の CC ケーブルのコネクタをラックに接続する。
- 2 ケーブルのもう一方のコネクタを本バッテリーの USB-C 入出力口に接続する。
※ USB-A 出力では、ラックが適切に機能しません。
- 3 ラックへの給電が開始されます。
ラックの使いかたや、電動スウィングの方法は、ラックの取扱説明書をご覧ください。

- 電源ボタンを押すと、残容量インジケーターでバッテリーの残量が確認できます。
- バッテリーの充電が切れたときは、バッテリーをラックから外し、「本バッテリーの充電方法」に従って充電してください。
- 本バッテリーをラックで使用しながら他の機器を同時に使用・充電することはできません。

他の機器への使用・充電方法

- 1 付属の CC ケーブルやお持ちの電子機器用ケーブルのコネクタを充電したい電子機器に接続する。
- 2 ケーブルのもう一方のコネクタを本バッテリーの出力口に接続する。
- 3 電子機器への給電が開始されます。
機種によっては給電を開始するために、電源ボタンを押す必要があります。
 - ・ 給電が始まらない場合は、ケーブルをはずし再接続の上、電源ボタンを押してください。
 - ・ 給電する電子機器によっては、給電開始まで 1 分程度かかる場合があります。
 - ・ USB-A 出力口に Auto-IC 機能（各電子機器への充電自動最適化機能）がついております。電子機器に給電する際、最大 2.4A の電流が流れ、ほとんどの電子機器へ高速での充電が可能です。
 - ・ 2 つの出力口を同時に使用し、2 台の電子機器を同時充電することが可能です。
 - ※ 最大合計出力 57W
 - ※ ラック使用時の併用は不可
- 4 使用終了後は、バッテリー・電子機器からケーブルをはずす

バッテリーのリサイクル

本バッテリーはリチウムイオンバッテリーとなります。リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。
バッテリーを処分する際は、リサイクルにご協力ください。
使用済みのバッテリーは分解しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。
一般社団法人 JBRC <https://www.jbrc.com/>



本製品の温度上昇について

大きな電力で機器を充電するため、バッテリー本体の温度が高くなる場合がありますが、仕様上問題ありません。
万が一、触れられなくなるほど熱くなった場合はご使用をお控えいただき、本紙記載の問い合わせ先までご連絡ください。

バッテリー残容量を確認するには

電源ボタンを押して残容量インジケーターを確認する。
数字が表示され、残容量が確認できます。

故障かな？と思ったら

充電出来ない	本製品のバッテリー残容量が不足している（電源ボタンを押すと残容量インジケーターが消灯あるいは「00」の表示） ⇒ 本製品を再度、充電してください。
	電子機器の種類によっては、充電開始までに時間がかかる場合があります ⇒ しばらくお待ちください。
充電が途切れる	ケーブルが上手く接続できていない ⇒ ケーブルをはずして再接続してください。
	ケーブルの差し込みが不完全である ⇒ ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。
	電子機器を固定しない状態で充電している ⇒ 固定した状態で充電してください。
充電が途切れる	CC ケーブルが付属のものでない ⇒ 本製品の充電には付属の CC ケーブル、電子機器の充電には電子機器付属のケーブルをご使用ください。

上記をお試しいただいても、正常に充電できない場合は、お手数ですが下記をお試しい上、ご購入の店舗か本紙記載の問い合わせ先にご連絡ください。
・ お手持ちの他のケーブルで充電可能ですか？
（電子機器に付属の純正ケーブルでお試しいください）
・ 他の電子機器は充電可能ですか？
・ 他のアダプター（出力 2A 以上のもの）で充電可能ですか？

よくあるお問い合わせ (Q & A)

Q.	200V などの海外電圧に対応していますか？
A.	アダプターがご使用になる国のコンセント電圧、コンセント形状に対応していれば、そのアダプターを使用して本製品を充電することができます。
Q.	飛行機に持ち込めますか？
A.	ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
Q.	バッテリーの実効容量は？
A.	本製品のバッテリー実効容量は電圧変換時のロスなどにより 6 ～ 7 割程度となっております。各機器のバッテリー容量については各機器の説明書を参照してください。

仕様

品名: コンビ スウィングベッド&チェア用 バッテリー
型番: CHE-106
内蔵バッテリー: リチウムイオンバッテリー
容量: 15000 m Ah / 3.63V (54.45Wh)
サイズ (本体): 約 110 × 68 × 25mm
重量 (本体): 約 310g
入力: USB-C (PD) - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max.)
出力: USB-C (PD) - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max.)
USB-A - 5V/2.4A Auto-IC (2 ports total 57W)
本体充電時間: 約 1.5 時間 (PD45W 対応のアダプター使用時)
使用推奨回数 (目安): 約 500 回 ※使用状況・環境により異なります

各種保護機能

- 過充電（電圧 / 電流）時、過放電（電圧 / 電流）時、短絡（ショート）時、発熱時 自動停止機能
- 機器充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。