




わんぱく マットでへんしん元気に遊ぼう
ぐるぐるへんしんボールプール



組み立て方

ぐるぐるマットあそび


下の図のようにカマボコマット(1番)からバトミントンマット(6番)までのマットを「端面:赤」を上にした状態で面ファスナーでつなぎます。最後に同じようにカマボコマット(1番)とバトミントンマット(6番)をつないで輪になるように組み立ててください。その際に印刷されたイラスト面は輪の外側、アプリケの数字は輪の内側にくるように組み立ててください。




ボールプール

ぐるぐるマットあそびに組み立てた状態で「端面:黄色」が上になるように置きます。ボールプール用ネットのベルト穴にナイロンベルトを通します。


各マットのループにナイロンベルトを通しボールプール用ネットを取り付けます。(合計10カ所取り付けます)
※ボールプール用ネットとカマボコマットの直線部分を必ず合わせてください。



ボールプール用ネットを取り付けたらボールプール用ネットが底になるようにひっくり返してください。



ボール簡易収納



遊び終わった後、ボールプール用ネットで付属のボールを簡易収納できます。


ネットの周囲に付いている面ファスナーの赤と黄色の境目で2つ折りにすると簡易収納できます。

てさぐりあそび・おもちゃばこ・シュートあそび

※てさぐりあそび、おもちゃばこ、シュートあそびの組み立てには、各マットの面ファスナーは使用しません。

下の図のようにパーティーマット(2番)のイラスト面を上にし底面にします。小マット(3番、5番)をパーティーマット(2番)の端に合わせてループが横になるように置きます。

窓付きマット(4番)、バトミントンマット(6番)を図のように置き、それぞれ位置のあったループに付属のナイロンベルトを通し組み立ててください。ここでは、8本のナイロンベルトを使用します。




カマボコマット(1番)を図のようにループに付属のナイロンベルトを通し組み立ててください。ここでは、2本~4本のナイロンベルトを使用します。

- てさぐりあそび...4本使用
- おもちゃばこ、シュートあそび...2本使用

シュートあそびは、窓付きマット(4番)もしくはバトミントンマット(6番)を組み付けない状態で遊んでください。

ボールころがしあそび



上の図のようにぐるぐるマットあそび、ボールプールと同様に各マットを面ファスナーで組み付けます。組み付けるマットの数が多くなるほどあそびは難しくなります。カマボコマットのてさぐり穴にうまくボールが入られるかな？

ひろびろマット

6枚のマットを好きなかたちに並べて遊んでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用させないでください。
- 製品に火を近づけたり、火の近くに置いたり、またストーブなどの近くで遊ばせないでください。
- 誤飲などの危険がありますので、小さな部品などを口に入れさせないでください。
- ケガや事故、破損などのおそれがありますので、絶対に屋外では使用させないでください。
- 床面が平でない所や段差のある所、ベランダ、階段、縁側、火の近くなど危険な場所では遊ばせないでください。
- 対象年齢未満のお子様には、絶対に与えないでください。
- 包装の袋はお子様がかぶって遊んだりしないよう、開封後は必ず破棄してください。
- 事故などの危険がありますので、お子様を乗せた状態のまま、移動させたり持ち上げたりしないでください。
- 持ち上げたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。
- この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つけるおそれがありますので、ご注意ください。
- お昼寝マットとしてのご使用はおやめください。窒息などのおそれがあります。
- ボールプールや、てさぐりあそび、おもちゃばこ、シュートあそびにしたときは、ボールの上に乗ったり、よりかかったりさせないでください。転倒や変形、破損や事故などの原因となります。

<使用上の注意>

製品の組み立てのために面ファスナーを使用しています。場合によりフローリング・じゅうたん・畳などの床面を傷つけるおそれがありますので、使用する場所にご注意ください。
 お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んでください。
 対象月齢はあくまでも目安です。
 付属のボールなど、プラスチック部品が汚れた場合は、水でぬらしたタオルを固く絞って拭いてください。水洗い・煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは故障、変形の原因になりますのでおやめください。
 製品のイラストの写真、イラストと多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 製品の仕様は、改善のため予告なしに変更することがあります。
 製品についてお気づきの点がございましたら、コンシューマープラザ(お客様相談室)までご連絡ください。

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

電池は使用しません

コンビ株式会社

コンシューマープラザ(お客様相談室)/
 〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000
 FAX (048) 798-6109
 電話受付時間: AM10:00~PM5:00
 (祝祭日・休日を除く月~金曜日)