

Combi



# 光るにぎやかドラム

Learning Toys

光と音がいっぱい！たたいて押してころがして！

この箱は取扱説明書を兼ねております。  
必ず保管してください。

# 光るにぎやかドラム Learning Toys



## △注意(ちゅうい)

保護者の方へ  
必ずお読みください。



おとなといっしょ



みずくぬらさない




うえにのらない



うえにのらない

〈使用上の注意〉

●スイッチの色は写真と異なる場合があります。●対象月齢はあくまで目安です。●お子さまの月齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。●製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。●高温・多湿・ほこりの多い場所での使用、保管はさせてください。●汚れた場合は水でぬらしたタオルを固くしほって拭いてください。水洗い・煮沸消毒・熱湯消毒・レンジ消毒・薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。



## 電池の入れかた

音が小さくなったり、鳴らなくなったりした時やライトの点灯具合が悪くなったりした時は電池寿命です。電池を取り替えてください。電池ボックスは本体の裏側にあります。ネジ(1本)をドライバーで開けてください。電池の向きを確認してセットし、電池ブタを閉じてネジをしっかりと締めてください。

## 音量調節のしかた



材質	
本体	ABS
太鼓面(天面)	PP

## コンビ株式会社

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシユーマーブラザにて対応いたします。

コンシユーマーブラザ (Customer Service Center)

受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109


\*コンシユーマーブラザホームページ

<http://www.combi.co.jp/cp/>

<http://www.combi.co.jp>  
<http://shop.combi.co.jp>  
<http://www.combibaby.com>



内箱



外箱

単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)

©2015.Combi Corporation  
MADE IN CHINA

