

取扱説明書

- 製品名称: マルチフィットレインカバー-ZC
- 対象機種: ディアクラッセシリーズ・カルディアシリーズ・グランパセオシリーズ・メチャカルシリーズ
- 使用用途: この製品は、降雨時にベビーカーにかぶせ、お子さまが直接雨に濡れないようにするためのものです。多少の風ほこりよけとしても使用できます。

警告

- 取り付け後、左右の開閉ロックが確実にかかっているか確認してください。ロックが不完全な場合、ベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。
- ベビーカーの幌を必ず開いて使用してください。レインカバーがお子さまの鼻や口をおおい、窒息するおそれがあります。
- かぶって遊ぶなどの使いかたをしないでください。お子さまが窒息するおそれがあります。
- 風が強いときには使用しないでください。ベビーカーが動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 保護者のかたは、使用中はお子さまの元を離れずに、レインカバー内の気温上昇などに気を配ってください。
- 炎天下でのご使用はおやめください。使用時の天候により、レインカバー内の温度が上昇するおそれがあります。
- ファスナーを開閉するときは、お子さまの手や足がはさみこまれないようにご注意ください。お子さまがケガをするおそれがあります。


レインカバーについて

- 材質の特性上、気温が下がるとレインカバーの透明部分が、固くなる場合があります。
- 環境によりレインカバー内側がくもることがあります。
- 側面の通気穴などから多少の雨水が入ることがあります。
- 材質の特性上、レインカバーの透明部分は、折りじわや傷が目立つことがあります。

取り扱い方法


取り付けかた

- 1 ベビーカーを開き、幌を広げた状態にしてレインカバーを上からかぶせます。
- 2 ステップに左右の固定用ベルトをまきつけてホックで固定します。
- 3 サイドフラップのホック(4ヵ所)を左右とめめます。ハンドルを切り替える場合は1度はずして、再度固定しなおしてから使用してください。
- 4 背面のひもをしぼってベビーカーに固定してください。



ハンドルの切り替えかた

- 1 ハンドルを切り替える際は左右のサイドフラップのホックを1度はずします。
- 2 ハンドルロックを解除し、対面位置、あるいは背面位置に移動し再度ハンドルロックをかけます。
- 3 左右のサイドフラップのホックを固定します。



注意

ハンドルロックをかける際に、レインカバーがハンドルロックにはさまり、ロックが自然にかからないことがあります。ハンドル切り替え後は左右のハンドルロックが確実にかかっているか確認してください。

ハンドルロック

お子さまの乗せおろし

ファスナーを開き、正面・側面部分のカバーをめくりまします。



足カバーをご使用するとき

ステップのホック(2ヵ所)をはずしてご使用ください。

