

コンビ コンパクトレインカバー 晴れるといいなZU

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書とご使用のベビーカーの取扱説明書を、よくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

- 対象機種 ボニートWシリーズ・リッコWシリーズ・メチャカルファーストシリーズ・エンジョイミベビーカーAM1・ココットコンパクトWシリーズ
 ■使用用途 この製品は、降雨時にベビーカーにかぶせ、お子さまが直接雨にぬれないようにするためのものです。

警告

- 取り付け後、左右の開閉ロックが確実にかかっているか確認してください。ロックが不完全ですと、ベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。
- 帆を必ず広げて使用してください。レインカバーがお子さまの鼻や口をおおい、窒息するおそれがあります。
- かぶって遊ぶなどの使いかたをしないでください。お子さまが窒息するおそれがあります。
- 風の強いときは使用しないでください。ベビーカーが動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 保護者の方は、使用中はお子さまのものを離れずに、レインカバー内の気温上昇などに気をくばってください。
- 炎天下での使用はおやめください。使用時の天候により、レインカバー内の温度が上昇するおそれがあります。

取り付けかた

【レインカバーを取り付ける前に】

ハンドルの高さ調節ができるベビーカーで、ハンドルが横にあたり取り付けづらい場合は、ハンドルを高くしてください。(ココットコンパクトWシリーズはハンドルを引き上げます。その他の機種はハンドルグリップの角度を変えます。)

- ①帆をベビーカーに正しく取り付け、広げます。
 ※ココットコンパクトWシリーズのビックサンシェードの場合は、帆を小さいサイズにします。
- ②レインカバーを帆の上からかぶせます。
- ③帆の先端部をレインカバーの天面の先端部にあわせませ。このとき、レインカバー天面の透明部分が余った場合は、レインカバー天面のホック(左右2か所)をとめます。
- ④ベビーカーの側面にあるハンドルロック受け、またはロックピン(左右各2か所)をレインカバーの穴に通します。このとき、ハンドルロックを解除し、背面・対面の中間位置にハンドルを移動させると、簡単にセットできます。
- ⑤ハンドルを対面位置、あるいは背面位置に戻します。このとき、レインカバーが抵抗となってハンドルロックが、自然にかからないことがありますのでご注意ください。
- ⑥ a.自動フックがある場合は、ゴムベルトを座面下の自動フックにかけて固定します。
 b.自動フックがない場合は、ゴムベルトを座面下の足のセパレーター後部にかけて固定します。



- 注意** 取り付け後、左右のハンドルロックが確実にかかっているか確認してください。ロックが不完全ですと、急にハンドルが切り替わるおそれがあります。

- レインカバーは気温が下がるとたかくなることがあります。
- 湿度が高くなるとレインカバー内側がくもることがあります。
- 側面の通気穴及びひらから多少雨水が浸入することがあります。
- レインカバーの透明部分は、材質の特性上折じわやキズが目立つことがあります。

www.combi.co.jp
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

コンシューマープラザ(Customer Service Center)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
 TEL(048)797-1000 FAX(048)798-6109
 コンシューマープラザ(Customer Service Center)/西日本担当
 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
 TEL(06)6942-0379 FAX(06)6942-0302

<ホームページ上でのお問い合わせ> <http://www.combi.co.jp/cp/>



レインカバー
 材質 ●ポリオレフィン/ポリエスチル
 メッシュボーンチ
 材質 ●メッシュ/ポリエスチル
 ●ゴムひも・天然ゴム/ナイロン
 ●ひもロック/ナイロン

※環境を考慮してレインカバーにはPVC(塩化ビニル)を使用しておりません。

