

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をご使用ください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。対応製品を他の方にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡してください。



使用目的

この製品は、お子さまの足を保護し、安全に歩行していただくことを目的とした子ども靴です。

使用条件 参考年齢：10ヵ月～3才程度
(お子さまの足のサイズに合わせてご使用ください)

カップインソール(SまたはL)の選びかた<1st、2nd、3rd共通>

ニンナナンナシューズは、お子さまの足に合わせてご使用いただけるよう、あらかじめ2種類のカップインソール(S/L)を用意しています。

お子さまの足のサイズ(足長)と足囲を計測し、適正なサイズをお選びください。

※お子さまの足は日々変化しますので、月に1度の計測をおすすめします。

●計測するところ




計測する前に

- 靴下を着用して靴をはくお子さまは、計測時も着用してください。
- お子さまを立たせた状態で計測すると、より正確です。
- 箱のふたの裏側に記入されているスケールを利用してください。

1. 「基準の足」を決め、足長を計測します

- ▲の位置に、かかとをしっかりと着けます。
- 第2指(親指の隣り)とスケールの中心線を合わせます。
- 左右の足のサイズ(足長)を測り、長い方を「基準の足」とします。
- 「基準の足」のサイズがお子さまの足長です。



2. 足囲(足のまわりのサイズ)を計測します

「基準の足」が右足の場合は**実線**、左足の場合は**点線**のラインに沿ってカッターナイフで切れ目を入れ、付属のメジャーを下から差し込みます。

△注意 手・指などを切らないよう、カッターナイフの取り扱いには十分ご注意ください。

- 1 「基準の足」を、スケールにのせます。
- 2 右図のようにメジャーをお子さまの足にまわし、足囲を計測します。
※このとき、メジャーと足との間にすき間ができない程度の強さで引いてください。



3. カップインソールを選びます


「基準の足」のサイズの▲で示された位置で、S/Lを確認してください。

- ・▲がSの領域にある場合には、セットされているカップインソールSをそのままお使いください。
- ・▲がLの領域にある場合には、箱に入っているカップインソールLと入れ替えてください。


△注意 カップインソールは、必ずSかLのどちらか一方のみを使用してください。2枚重ねて使用すると、お子さまの足に負担をかけるおそれがありますので、おやめください。

サードステップ


・11.0、11.5、12.0cm



・12.0、12.5、13.0cm




・13.5、14.0、14.5、15.0cm



箱に入っているもの

- ・靴(左右各1)
- ※カップインソールSがセットされています。
- ・カップインソールL(左右各1)



※ファーストステップのカップインソールは、上記のものとは仕様が異なります。

- ・メジャー(1)




- ・取扱説明書(本書 1)

4. シューズをはきます

右ページの手順通りにシューズをはかせてください。また、下記の点をチェックしてください。

<チェック項目>

- 1 つま先をシューズの上から押し、5～10mm程度余裕があること。
- 3 足囲(足幅の一番広い箇所)周辺がつっぱっていないこと。



- 2 かかとがしっかりとフィットしていること。




シューズのはかせかた


シューズをはかせるときは、前側(つま先)がゆったり、後ろ側(かかと)がぴったりを目安にしてください。

「たっち」ができたなら…<ファーストステップ>

- 1 ひもをゆるめます。



- 2 タンをつま先側に移動させ、はき口を広げます。



- 3 お子さまの足にはかせます。


- 4 シューズのかかと部分を、手で軽く(つま先方向に)たたき、お子さまのかかとをシューズにしっかりとフィットさせます。
※このとき、決してつま先をたたかないでください。



- 5 ひもを締めます。


「あんよ」ができたなら…<セカンドステップ>

- 1 コードロックをゆるめます。親指でスライダを下げながら、コードロックをひもエンドに当たるまで引っぱります。



- 2 タンをつま先側に移動させ、はき口を広げます。
- 3 お子さまの足にはかせます。
- 4 シューズのかかと部分を、手で軽く(つま先方向に)たたき、お子さまのかかとをシューズにしっかりとフィットさせます。
※このとき、決してつま先をたたかないでください。
- 5 コードロックを締めます。2つのひもエンドを片手で持ち、

もう片方の手でコードロックを上方向に上げます。



※このとき、確実にロックさせるため、コードロック上部の穴が見えなくなるまでスライダを押し上げます。

注意


スライダが確実にロックされないと、ひもがゆるむおそれがありますので、必ずご確認ください。

コードロックのお手入れ

- コードロックに砂、泥などがつまつた場合、水で洗い流してください。コードロックに砂、泥などがつまると、操作がしにくくなるおそれがあります。

「かけっこ」ができたなら…<サードステップ>


- 1 ベルト(面ファスナー付き)をゆるめます。面ファスナーをはずし、ベルトを引いてゆるめます。
※このとき、ベルトはリングから抜けない仕様になっています。



- 2 タンをつま先側に移動させ、はき口を広げます。
- 3 お子さまの足にはかせます。

- 4 シューズのかかと部分を、手で軽く(つま先方向に)たたき、お子さまのかかとをシューズにしっかりとフィットさせます。
※このとき、決してつま先をたたかないでください。

- 5 ベルトを締めます。ベルトの先端を持ち、引っ張りながら面ファスナーをとめます。



安全にお使いいただくために

警告

- お子さまに靴をはかせるときはかかとを潰さずにはかせてください。靴が脱げやすくなり、転んでケガをするおそれがあります。
- 革靴は雨、雪の日のご使用はおやめください。水分がしみたり、滑ったりすることがあります。
- お子さまの足の成長に合わせて、こまめにはき替えをしてください。足に合わない靴をはくと、足の成長に悪い影響を及ぼすおそれがあります。



注意

- 足に湿疹、かぶれなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止して、医師の診断を受けてください。
- 革靴の場合、色落ちすることがあり、靴下に色移りするおそれがあります。
- 靴は足の汗を吸いやすいので、毎日同じ靴をはいていると、蒸れて不潔な状況になります。複数の靴を交互にはかせてください。
- お子さまの遊び道具として使用しないでください。
- コードロックにひび、亀裂、欠けなどが生じたり、いちじるしく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。また、お子さまが飲み込まないようにご注意ください。
- コードロックのひもの長さが左右均等になるようご注意ください。ひもを踏んで転倒するおそれがあります。

お手入れ方法

革靴の場合(ファーストステップ)

- 1 ブラシで、表面や靴の回りに付いた泥、汚れを取ります。
- 2 布に靴クリーナーを付け、靴にまんべんなく塗り、汚れを浮か上らせてから、ふき取ります。
- 3 靴の色に合った靴クリームを布につけ、クリームを伸ばすように靴に塗ります。
- 4 目の細かい布で、磨いてください。



雨などにぬれた場合には

すぐに布で靴をたたきように水分を吸い取り、型くずれを防ぐために紙、布など(新聞紙は色落ちします)を靴の中に入れ、風通しのよい日陰で3日間程度、陰干しします。最後に、乳化クリームを靴全体にまんべんなくすり込んでください。

布靴の場合(セカンドステップ/サードステップ)

- 1 コードロックまたはベルトをゆるめて、カップインソールをはずします。(このとき、コードロックは、ひもからはずれません。またベルトは、リングから抜けない仕様になっています。)
- 2 中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を水(40℃以下)に溶かし、靴を浸します。
- 3 汚れが浮き上がったら、ブラシで軽くこすりながら落とします。
- 4 汚れが落ちたら、水洗いで洗剤をよく落とします。洗剤が残っていると、黄ばみやシミの原因となります。

注意 洗濯機では洗わないでください。靴が変形するおそれがあります。

- 5 よく水を切ってから、風通しのよい日陰で乾燥させてください。水分を多く含んだまま長時間置くと、しみになる場合があります。

注意 直射日光や乾燥機、ストーブの周辺で乾燥させないでください。縮みや変形、変色の原因となります。

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

製品にお気づきの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。

お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109